



EROTIC CITY®

VAKUOVÉ A SACÍ PUMPY (SUCKER) NA ĀADRA, BRADAVKY, KLITORIS A VAGĪNU - PRO ŽENY

Efekt při dlouhodobém používání

Budete-li erotickou pomůcku na sacím, či podtlakovém principu používat pravidelně, viditelně si zlepšíte pružnost, elasticitu a pevnost pokožky – díky pravidelnému používání zajistíte lepší prokrvení. A co je zcela zásadní - dosáhnete zvětšení objemu s dlouhodobým účinkem.

Návod k obsluze a údržbě erotické pomůcky

1. Před prvním použitím a po každém dalším použití očistěte erotickou pomůcku dezinfekčním prostředkem určeným na ošetření erotické pomůcky. Prosím pozor, dbejte zvýšené opatnosti, jedná-li se o elektrický přístroj. Vlhkost v přihrádce na baterie může způsobit jeho poruchu.
2. Na manžetu vakuové pumpy naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Jedná-li se o vibrační pomůcku, dávejte pozor, abyste nepoškodili řídicí jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybné funkci přístroje.
3. DŮLEŽITÉ: Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál narušují.
4. Jedná-li se o vibrační pomůcku - opatrně stiskněte, nebo otáčejte ovladačem rychlosti a nastavte vyhovující rychlost vibrací, případně zvolte na řídicí jednotce funkci, která vyhovuje Vaším představám. Ovladačem rychlosti otáčejte, tiskněte jej nebo posouvejte pomalu a jemně, nenásilně.
5. DŮLEŽITÉ: Manžeta slouží k tomu, aby uzavřela vakuovou pumpu vzduchotěsně vůči tělu, tak aby mohl být vytvořen vysoký stupeň vakua. Proto by mělo být používáno dostatečné množství lubrikačního gelu (včetně ochlupení - ještě lepší variantou je oholení ochlupení okolo vagíny), aby bylo dosaženo optimálního uzavření/vzduchotěsnosti.
6. Zaveďte dovnitř bradavky/ħadra/klitoris/vagĪnu/.
7. Vypumpujte vzduch z tubusu/mušle. DŮLEŽITÉ: Pokud nevzniká vakuum, zkontrolujte těsnost usazení na těle.
8. DŮLEŽITÉ: při bolestech nebo jiných tělesných potížích přerušte funkci pumpy a otevřete tlakový ventil. Nikdy se nesnažte přisátý tubus/mušli násilně sejmout.
9. Je-li pumpa vybavena vibracemi – prostřednictvím zapnutí vibrace může být lépe podporováno prokrvení.
10. Podtlakový či sací efekt můžete přerušit otevřením vzduchového ventilu nebo zprůchodněním otvoru AIR RELEASE. Tím se vakuum naruší.
11. Erotickou pomůcku zavádějte, přikládejte a vůbec používejte opatrně.
12. DŮLEŽITÉ: ħadra/vagĪna/klitoris jsou po aplikaci citlivější a vnímavější na dotek.
13. Po použití, jedná-li se o vibrační erotickou pomůcku vypněte a pomalu vyjměte nebo odstraňte z těla.
14. Po použití, jedná-li se o vibrační pomůcku, nechte vibrační přístroj před uložením vychladnout. DŮLEŽITÉ: Jedná-li se o kabelové dálkové ovládání – nepoužívejte tento kabel na vytahování pomůcky!
15. Erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chraňte před přímým slunečním světlem!
16. Erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

Varování a obecné pokyny

1. Skladujte mimo dosah dětí. Skladujte v čistotě, chladu a suchu. Ochraňujte před slunečním zářením.
2. Při nemocné a podrážděné pokožce nebo na infikovaných částech pokožky erotickou pomůcku nepoužívejte.
3. Nepůjčujte erotickou pomůcku třetím osobám, abyste zamezili infekcím a nemocem.
4. Přečtěte si pokyny k materiálu na obalu, abyste zamezili alergickým reakcím, např. na latex.
5. Objev-li se při používání výrobku nepříjemné napětí nebo podráždění kůže, činnost okamžitě přerušte.
6. U nevodotěsných vibračních erotických pomůcek dávejte pozor, aby se do baterií nebo řídicí jednotky nedostala voda.
7. U vodotěsných vibračních erotických pomůcek po vložení baterií zajistěte, aby byla přihrádka na baterie pevně uzavřena.
8. V případě přehřátí vibrační erotickou pomůcku okamžitě vypněte a před dalším použitím ji nechte vychladnout.
9. Opatrné zacházení a používání erotické pomůcky Vás ochrání před poraněním a úrazem.
10. Výrobek silně nezahlazujte nebo neochlazujte, kromě případů, kdy je na to výslovně upozorněno.
11. Erotickou pomůcku příliš silně neohýbejte a nenatahujte. Nepoužívejte násilí.
12. Erotickou pomůcku používejte výhradně k účelům, k jakým je určena.
13. Při nesprávném používání výrobku nepřebírá dodavatel za výrobek žádnou zodpovědnost.

Upozornění: Podmínkou pro plnohodnotné využití erotických pomůcek a prodloužení jejich životnosti, je používání atestovaných specializovaných lubrikačních gelů a dezinfekčních prostředků určených na tyto výrobky, z nabídky prodejen Erotic City.

Upozornění k ochraně životního prostředí: Obalový materiál a vysloužilé přístroje prosím nevyhazujte, nýbrž odevzdejte k recyklaci.

Likvidace baterií: Baterie nepatří do domovního odpadu!

Jako spotřebitelé Vám zákon ukládá, odevzdat použité baterie do sběru. Staré baterie můžete odevzdat ve sběrných surovinách ve Vaší obci nebo všude tam, kde se baterie tohoto druhu prodávají.

Baterie s obsahem škodlivých látek jsou označeny znaménkem a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje rtuť) nebo Pb (baterie obsahuje olovo).

Děkujeme za Váš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticcit.cz