
čeština

Blahopřejeme Vám ke skvělému výběru a nákupu této erotické pomůcky.

Návod k obsluze a údržbě erotické pomůcky

1. Údržba pomůcky je jednoduchá. Před a po každém použití erotickou pomůckou opláchněte a poté vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem určeným speciálně na ošetření erotických pomůcek. Chráněte tak své zdraví a současně prodlužujete Vaši pomůcke životnost materiálu. Nikdy nepoužívejte k čištění např. benzín nebo alkohol, protože mohou poškodit nejen povrch, ale i samotný výrobek. Prosím pozor, myslíte na to, že se jedná o elektrický přístroj. Vlhkost v přehrádce na baterie může způsobit jeho poruchu.

2. Aby bylo dosaženo těch nejpříjemnějších pocitů a maximálního uspokojení, na povrch vibrační jednotky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Dávejte pozor, abyste nepoškodili řídicí jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybné funkci přístroje. DŮLEŽITÉ: Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál narušují.

3. Na povrch erotické pomůcky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Mějte na paměti, že lubrikačního prostředku není v anální oblasti nikdy dost – rozhodně s ním tedy nešetřete. Anální oblast sama o sobě nemá žádnou lubrikační schopnost.

4. DŮLEŽITÉ: Nikdy nezávadíte erotickou pomůcku strídavě do análu a do vagíny, případné nečistoty mohou nepříznivě ovlivnit poševní prostředí. Jedná se o základní hygienické pravidlo.

5. Dbajte na to, aby zátka/koncovka erotické pomůcky nepropadla do análního otvoru.

6. Anální/vaginální otvory si přivýkejte postupně různým velikostem a vždy začínajte od menších typů velikostí (cca velikost jednoho až dvou prstů).

7. Pokud je i velmi opatrné zavádění provázáno bolestí či lehkým krvácením – požádejte o radu svého lékaře.

8. Erotickou pomůcku zavádějte, přikládajte a vůbec používejte opatrně.

9. Po použití, jedná-li se o vibrační erotickou pomůcku, vypněte a pomalu vyjměte nebo odstraňte z těla.

10. Erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu. Chránite před priýmym slnečným svetlém!

11. Erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

Varování a obecné pokyny

1. Skladujte mimo dosah dětí. Skladujte v čistotě, chladu a suchu. Ochraňujte před slunečním zářením a nevystavujte extrémním teplotám.

2. Při nemocné a podrážděné pokožce nebo na infikovaných částech pokožky vibrační erotickou pomůcku nepoužívejte. Výrobek neslouží jako lékařská pomůcka.

3. Nepřijívejte erotickou pomůcku třetím osobám, abyste zamezili infekcím a nemocem.

4. Přečtete si pokyny k materiálu na obalu, abyste zamezili alergickým reakcím, např. na latex.

5. Objevi-li se při používání výrobku nepříjemné napětí nebo podráždění kůže, činnost okamžitě přerušete.

6. Opatrné zacházení a používání erotické pomůcky Vás ochrání před poraněním a úrazem.

7. Výrobek silně nezahřívajte nebo neochlazujte, kromě případů, kdy je na to výslovně upozorněno.

8. Erotickou pomůcku příliš silně neohybujte a nenatahujte. Nepoužívejte násilí.

9. Byla-li erotická pomůcka poškozena, nepoužívejte ji.

10. Erotickou pomůcku používejte výhradně k účelům, k jakým je určena.

11. Při nesprávném používání výrobku nepřebírá dodávatel za výrobek žádnou zodpovědnost.

Upozornění k ochraně životního prostředí

Obalový materiál a vyloužené přístroje prosím nevyhazujte, nýbrž odevzdejte k recyklaci.

Záruka

U všech produktů nabízíme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Záruka se nevztahuje v případě zničení, zneužití, nebo jiné vnější příčiny.

Jakýkoli pokus o opravu produktu svépomocí bude mít za následek zrušení záruky. Zákazník je povinen reklamovat produkt společně s účtenkou nákupu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poškozené položky, které vykazují známky špatného zacházení a poškození výrobku spotřebitelem.

Děkujeme za Váš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticity.cz

Výrobc

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,
Česká republika

slovenčina

Blahozeláme vám ku skvelému výberu a nákupu tejto erotickej pomôcky.

Návod na obsluhu a údržbu erotickej pomôcky

1. Údržba pomôcky je jednoduchá. Pred a po každom použití erotickou pomôcku opláchnite a potom vydezinfikujte dezinfekčným prostriedkom určeným špeciálne na ošetrovanie erotických pomôcok. Chránite tak svoje zdravie a súčasne predlžujete vašej pomôcke životnosť materiálu. Nikdy nepoužíajte na čistenie napr. benzín alebo alkohol, pretože môžu poškodiť nielen povrch, ale aj samotný výrobok. Prosím pozor, myslíte na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke na batérie môže spôsobiť jeho poruchu.

2. Aby boli dosiahnuté tie najpríjemnejšie pocity a maximálne uspokojenie, na povrch vibračnej jednotky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnéj funkcii prístroja. DŮLEŽITÉ: Použíajte iba lubrikačné prostriedky bez obsahu oleja – tie materiál narušujú.

3. Na povrch erotickej pomôcky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Majte na pamäti, že lubrikačného prostriedku nie je v análnej oblasti nikdy dost – rozhodne s ním teda nešetrite. Análna oblasť sama osebe nemá žiadnu lubrikačnú schopnosť.

4. DŮLEŽITÉ: Nikdy nezávadzajte erotickú pomôcku striedavo do análu a do vagíny, prípadné nečistoty môžu nepriaznivo ovplyvniť poševné prostredie. Ide o základné hygienické pravidlo.

5. Dbajte na to, aby zátka/koncovka erotickej pomôcky neprenikla do análneho otvoru.

6. Análne/vaginálne otvory privýkajte postupne rôznym veľkosťami a vždy začínajte od menších typov veľkostí (cca veľkosť jedného až dvoch prstov).

7. Ak je aj veľmi opatrné zavádzanie sprevádzané bolesťou či ľahkým krvácaním – požiadajte o radu svojho lekára.

8. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladajte a vôbec používaťe opatrne.

9. Po použití, ak ide o vibračnú erotickú pomôcku, vypnite ju a pomaly vyberte alebo odstraňte z tela.

10. Erotickú pomôcku uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu. Chránite pred priamym slnečným svetlom!

11. Erotickú pomôcku uchovávajte samostatne a nie spolu s inými výrobkami z rôznorodých materiálov, aby nedochádzalo k chemickým reakciám.

Varovanie a všeobecné pokyny

1. Skladujte mimo dosahu detí. Skladujte v čistote, chlade a suchu. Ochraňujte pred slnečným žiarením a nevystavujte extrémnym teplotám.

2. Pri chorej a podráždenej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky vibračnú erotickú pomôcku nepoužívajte. Výrobek neslúži ako lekárska pomôcka.

3. Nepožičiavajte erotickú pomôcku tretim osobám, aby ste zamedzili infekciám a chorobám.

4. Přečítajte si pokyny k materiálu na obale, aby ste zamedzili alergickým reakciám, napr. na latex.

5. Ak sa pri používaní výrobku objaví nepříjemné napětí alebo podráždění pokožky, činnost okamžitě přerušete.

6. Opatrné zaobchádzanie a používanie erotickej pomôcky vás ochráni pred poranením a úrazom.

7. Výrobek silne nezahřievajte alebo neochladzujte, okrem prípadov, keď je na to výslovné upozornenie.

8. Erotickú pomôcku príliš silno neohybujte a nenatahujte. Nepoužívajte násilie.

9. Ak bola erotická pomôcka poškodená, nepoužívajte ju.

10. Erotickú pomôcku používajte výhradne na účely, na aké je určená.

11. Pri nesprávnom používaní výrobku nepreberá dodávateľ za výrobek žiadnu zodpovednosť.

Upozornenie na ochranu životného prostredia

Obalový materiál a prístroje, ktoré už doslúžili, prosím nevyhadzujte, ale odevzdajte na recykláciu.

Záruka

Pri všetkých produktoch ponúkame záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Záruka sa nevztahuje na prípad zničenia, zneužitia alebo inej vonkajšej príčiny.

Akýkoľvek pokus o opravu produktu svojpomocou bude mať za následok zrušenie záruky. Zákazník je povinný reklamovať produkt spolu s účtenkou nákupu.

Prodávajúci si vyhrazuje právo odmietnuť poškodené položky, ktoré vykazujú známky zlého zaobchádzania a poškodenia výrobku spotrebiteľom.

Děkujeme za váš nákup a ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky a pod. uvidíte na www.eroticity.sk

Výrobc

City Realex SK s.r.o., Konventná 17, Bratislava,
Slovenská republika

english

Congratulations! You've made a great decision by choosing and purchasing this sex toy.

Sex toy operating and maintenance instructions

1. Maintenance of this sex toy is simple. Before and after each use rinse the sex toy, disinfect it with a disinfectant designed specifically for treating sex toys. This ensures you protect your health while extending the lifespan of your sex toy. Never use petrol or alcohol for cleaning as they may damage both surface and the product. Please pay attention to the fact that you are handling an electrical appliance. Moisture in the battery compartment may lead to malfunctioning.

2. To achieve the most pleasant sensations and full satisfaction, apply a sufficient amount of lubricant to the surface of the vibrating unit. Be careful not to damage the battery powered control unit as this could lead to device malfunctioning. IMPORTANT: Only use oil-free lubricants which do not affect the material.

3. Apply a sufficient quantity of lubricant to the surface of your sex toy. Keep in mind that there is never enough lubricant in the anal area – so definitely use plenty of it always. The anal area itself has no lubricating capacity.

4. IMPORTANT: Never introduce a sex toy alternately into the anus and the vagina as any dirt can do harm to the vaginal area. This is an elementary rule of hygiene.

5. Make sure the plug/end cap of the sex toy does not penetrate into the anus.

6. Familiarise your anus/vagina to varying sizes gradually always starting from smaller size types (about the size of one or two fingers).

7. If even very cautious entry is accompanied by pain or light bleeding, consult your doctor.

8. Be gentle and careful when introducing, applying and using the sex toy.

9. After using your vibrating sex toy, turn it off and slowly remove it from your body.

10. Keep your sex toy in the clean, cool and dry condition. Protect the device from direct sunlight!

11. Store your sex toy separately rather than together with other products of dissimilar materials in order to avoid chemical reactions.

Warnings and general instructions

1. Keep out of reach of children. Store in a clean, cool and dry environment. Protect against direct sunlight and do not expose to extreme temperatures.

2. Do not use your vibrating sex toy if you have diseased and irritated skin and do not use it on infected parts of your skin. The product is not designed and intended as a medical aid.

3. Do not lend your sex toy to other persons to prevent the spread of infections and diseases.

4. Read the instructions on the package regarding the material to avoid allergic reactions (for example latex).

5. If you feel an awkward tension or irritation of the skin while using the product, discontinue use immediately.

6. Careful handling and use of the sex toy will protect you from injuries and accidents.

7. Avoid strong heating up or cooling of the product except when you are expressly advised to do so.

8. Do not bend or stretch the sex toy excessively. Do not apply force.

9. If the sex toy is damaged do not use it.

10. Use the sex toy exclusively for the purposes for which it is intended.

11. In case of improper use of the product, the supplier does not assume any responsibility for the product.

Environmental protection attention

Do not throw the packaging and used devices away, submit them for recycling instead.

Warranty

We offer a two-year warranty for all products starting from the date of their original purchase. The warranty does not apply if destroyed, misused for due to any other external cause.

Any attempt to repair the product yourself will void the warranty. The customer is obliged to refund the product along with the receipt of purchase.

The seller reserves the right to refuse damaged items which show signs of abuse or damage to the product by the consumer. Thank you for your purchase. To check out other interesting information, discounts, competitions, news, etc. see www.eroticity.cz

Producer

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prague 10,
Czech Republic

deutsch

Wir gratulieren Ihnen zu der ausgezeichneten Wahl und zum Kauf von diesem erotischen Hilfsmittel.

Bedienungs und Pflegeanleitung des erotischen Hilfsmittels

1. Die Pflege des Hilfsmittels ist einfach. Spülen Sie vor und nach jeder Verwendung das erotische Hilfsmittel ab und desinfizieren Sie es danach mit einem Desinfektionsmittel, das speziell zur Behandlung von erotischen Hilfsmitteln bestimmt ist. Sie schützen so Ihre Gesundheit und gleichzeitig verlängern Sie die Lebensdauer des Materials von Ihrem Hilfsmittel.

Вендене Сие не зур Рейнунг з.В. Бензин ои Алкохол, а десе нехт нур де Оверфлече, сондерн ауч де еигентлице Продакт бесчидиге коннен. Гевен Сие лите ачт и денкен Сие daran, dass es sich um ein elektrisches Gerat handelt. Feuchtigkeit in der Batteriekammer kann dessen Störung verursachen.

2. Tragen Sie auf die Oberfläche der Vibrationseinheit eine ausreichende Menge Gleitmittel auf, damit die angenehmsten Gefühle und eine maximale Befriedigung erreicht werden. Geben Sie acht, dass Sie nicht die Steuereinheit, die durch die Batterien versorgt wird, beschädigen, was zu einer Fehlfunktion des Geräts führen könnte. WICHTIG: Verwenden Sie nur Gleitmittel ohne Inhalt von Öl - dieses greift das Material an.

3. Tragen Sie auf die Oberfläche des erotischen Hilfsmittels eine ausreichende Menge Gleitmittels auf. Denken Sie daran, dass Gleitmittel im analen Bereich nie genug verwendet werden kann - sparen Sie auf keinen Fall damit. Der anale Bereich hat an sich selbst keine Gleitfähigkeit.

4. WICHTIG: Führen Sie niemals ein erotisches Hilfsmittel wechselseitig in den After und die Vagina ein, eventuelle Verunreinigungen können negativ das Scheidenumfeld beeinflussen. Es handelt sich um eine grundlegende hygienische Regel.

5. Achten Sie darauf, dass der Verschluss/das Endstück des erotischen Hilfsmittels nicht in die Analföffnung hinein dringt.

6. Gewöhnen Sie die Anal-/Vaginaöffnungen schrittweise mit verschiedenen Größen und beginnen Sie immer mit kleineren Größentypen (ca. Größe von ein bis zwei Fingern).

7. Wenn auch eine sehr sanfte Einführung mit Schmerzen oder einer leichten Blutung begleitet wird - bitten Sie Ihren Arzt um Rat.

8. Das erotische Hilfsmittel grundsätzlich nur sorgfältig einführen, auflagen und verwenden.

9. Wenn es sich um ein erotisches Vibrationshilfsmittel handelt, schalten Sie es nach der Verwendung aus und entnehmen Sie es langsam und entfernen Sie es vom Körper.

10. Bewahren Sie das erotische Hilfsmittel in einem sauberen Zustand, kühl und trocken auf. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!

11. Bewahren Sie das erotische Hilfsmittel eigenständig und keineswegs gemeinsam mit anderen Produkten aus unterschiedlichen Materialien auf, damit es nicht zu chemischen Reaktionen kommen kann.

Warnungen und allgemeine Hinweise

1. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sauber, trocken und kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht extremen Temperaturen aussetzen.

2. Nicht das erotische Vibrationshilfsmittel bei kranker und gereizter Haut oder auf infizierten Teilen der Haut verwenden. Das Produkt dient nicht als medizinisches Hilfsmittel.

3. Verborgene Sie das erotische Hilfsmittel nicht an dritte Personen, damit Sie Infektionen und Krankheiten vorbeugen.

4. Lesen Sie sich die Anweisungen zum Material auf der Verpackung durch, damit Sie allergische Reaktionen, z.B. auf Latex vermeiden.

5. Unterbrechen Sie sofort die Anwendung, wenn bei der Verwendung des Produkts eine unangenehme Spannung oder eine Reizung der Haut auftritt.

6. Ein vorsichtiger Umgang und Verwendung des erotischen Vibrationshilfsmittels schützt Sie vor Verletzungen und einem Unfall.

7. Erhitzen oder kühlen Sie das Produkt nicht stark, außer den Fällen, wo darauf ausdrücklich hingewiesen wird.

8. Biegen oder ziehen Sie das erotische Vibrationshilfsmittel nicht stark. Verwenden Sie keine Gewalt.

9. Verwenden Sie das erotische Vibrationshilfsmittel nicht, wenn es beschädigt war.

10. Verwenden Sie das erotische Vibrationshilfsmittel ausschließlich zu den Zwecken, zu denen es bestimmt ist.

11. Bei einer unsachgemäßen Verwendung übernimmt der Lieferant für das Produkt keine Haftung.

Hinweis zum Umweltschutz

Werfen Sie das Verpackungsmaterial und ausgediente Geräte nicht weg, sondern übergeben Sie sie zur Wiederverwertung.

Garantie

Bei allen Produkten bieten wir eine Garantie von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Eine Garantie besteht nicht im Fall einer Zerstörung, des Missbrauchs oder anderen äußeren Einwirkungen. Jeglicher Versuch einer Reparatur des Produkts in Selbsthilfe hat den Verlust der Garantie als Folge. Der Kunde ist verpflichtet, das Produkt gemeinsam mit dem Kaufbeleg zu reklamieren.

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, beschädigte Produkte abzulehnen, die Zeichen eines schlechten Umgangs und eine Beschädigung des Produkts durch den Verbraucher aufweisen.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf. Weitere interessante Informationen, Rabatte, Wettbewerbe, sowie Neuigkeiten usw. finden Sie unter www.erotocity.cz

Hersteller

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prag 10, Tschechische Republik

русский

Поздравляем Вас с прекрасным выбором и покупкой данной сексуальной игрушки!

Руководство по использованию секс-игрушки и уходу за ней

1. Уход за секс-игрушкой несложен. Перед каждым использованием секс-игрушки и после него вымойте ее и нанесите на нее дезинфицирующее средство, предназначенное специально для обработки секс-игрушек. Таким образом Вы сохраняете свое здоровье и одновременно продлеваете срок службы материала Вашей секс-игрушки. Никогда не используйте для чистки, например, бензин или спирт, которые могут повредить не только поверхность, но и само изделие. Пожалуйста, не забывайте о том, что речь идет об электроприборе. Влага в гнезде для батареек может привести к неисправности прибора.

2. Для достижения самых приятных ощущений и максимального удовлетворения нанесите на поверхность достаточное количество лубриканта. Следите за тем, чтобы не повредить блок управления, подключенный к батарейкам – это может вести к нарушению функций устройства. ВАЖНО: Пользуйтесь только лубрикантами, не содержащими масла – они портят материал.

3. На поверхность секс-игрушки наносите достаточное количество лубриканта. Помните о том, что лубрикант в анальной области никогда лишним не бывает – ни в коем случае его не экономьте. Анальная область не выделяет никаких лубрикантов.

4. ВАЖНО: Никогда не вводите сексуальную игрушку попеременно в анальное отверстие и в вагину - возможные нечистоты могут оказать неблагоприятное влияние на среду влагалища. Речь идет о принципиальном правиле соблюдения гигиены.

5. Следите за тем, чтобы „хвостик“/задний конец секс-игрушки не проник в анальное отверстие.

6. Прочтите анальное/вагинальное отверстие к различным величинам вводимых стимуляторов постепенно, всегда начиная с типов меньшей величины (толщиной примерно в 1 - 2 пальца).

7. Если даже очень осторожное введение сопровождается болями или небольшим кровотечением, обратитесь за советом к своему врачу.

8. Вводите секс-игрушку в отверстие, прикладывайте к телу и вообще используйте ее с осторожностью.

9. После пользования эротическим вибратором выключите его и медленно изымите из отверстия или удалите от тела.

10. Храните секс-игрушку в чистом состоянии, в прохладном и сухом месте. Защищайте устройство от воздействия прямых солнечных лучей!

11. Во избежание химических реакций храните секс-игрушку отдельно, не вместе с другими изделиями из разнородных материалов.

Предупреждения и указания общего характера

1. Храните в недоступном для детей месте. Храните изделие чистым, в прохладном и сухом месте. Защищайте изделие от солнечного излучения и не подвергайте его воздействию экстремальных температур.

2. Не пользуйтесь вибратором при большой и раздраженной коже, а также не прикасайтесь им к инфицированным участкам кожи. Изделие не является медицинским средством.

3. Во избежание переноса инфекции и заболеваний не предоставляйте секс-игрушку в пользование третьим лицам.

4. Во избежание аллергических реакций, например, на латекс, прочтите на упаковке инструкции по обращению с материалом.

5. Если при использовании изделием Вы почувствуете неприятное напряжение или появится раздражение кожи, немедленно прекратите пользование изделием.

6. Осторожное обращение с секс-игрушкой и столь же осторожное ее использование защитит Вас от ранений и травм.

7. Изделие в сильной степени не нагревайте и не охлаждайте, кроме случаев, когда о возможности такого рода обращения сообщается со всей определенностью.

8. Секс-игрушку не сгибайте и не растягивайте слишком сильно. Не воздействуйте на изделие с силой.

9. Не пользуйтесь поврежденной секс-игрушкой.

10. Используйте секс-игрушку только для тех целей, для которых она предназначена.

11. При неправильном использовании изделия поставщик не несет за него никакой ответственности.

Предупреждение по защите окружающей среды

Упаковочный материал и устройства с истевающим сроком службы не выбрасывайте, сдайте их на переработку.

Гарантия

На всю продукцию мы предоставляем двухлетнюю гарантию со дня первоначальной покупки. Гарантия не распространяется на случаи порчи, неправильного пользования или воздействия извне.

Любая попытка самостоятельного ремонта изделия ведет к потере гарантии. Клиент при рекламации изделия обязан предъявить чек, выданный при покупке.

Продавец оставляет за собой право отклонения рекламации при наличии признаков плохого обращения с изделием, а также при повреждении изделия потребителем.

Благодарим Вас за покупку, более подробную информацию, в том числе о скидках, проводимых конкурсах, новинках и т.п. Вы найдете на www.erotocity.cz

Производитель

City Realex, a.s., Tenisová 16, Прага 10, Чешская Республика

magyar

Gratulálunk a kiváló választáshoz és az erotikus segédesszköz megvásárlásához.

Használati útmutató és az erotikus segédesszköz karbantartása

1. A segédesszköz karbantartása egyszerű. Az erotikus segédesszköz minden használat előtt és után öblítse le, majd ezt követően fertőtlenítse speciálisan erotikus segédesszközökre alkalmas fertőtlenítővel. Ezzel védi az egészségét és egyáltalán növeli a segédesszköz élettartamát. A tisztításhoz soha ne használjon pl. benzint vagy alkoholt, mert károsíthatják nemcsak a felületet, de magát a terméket is. Kérem ne felejtse, hogy elektromos készülékről van szó. Az elemterjedő jutó nedvesség készülékhibához vezethet.

2. Annak érdekében, hogy a lehető legkellemesebb érzést és maximális kielégülést érjen el, a vibrációs egység felületére megfelelő mennyiségű síkosító készítményt vigyen fel. Ügyeljen arra, hogy az elemekkel táplált vezérlő egység nehegy megőrüljön, és a készülék hibás funkciójához vezethet. FONTOS: Csakis olajmentes síkosító készítményeket használjon, mivel azok az anyag felületét nem károsítják.

3. Az erotikus segédesszköz felületére vigyen fel elegendő mennyiségű síkosító eszközt. Ne felejtse, hogy a síkosító használata az analíz eszközök használatánál sohasem túlzott - semmiképp ne takarékoskodjon. Az analíz rész önmaga nem képes síkosítani.

4. FONTOS: Az erotikus segédesszközt ne vezesse be felváltva a pocsiba és a vaginába, az szennyeződés hátrányos hatást kelthet a vagina környezetére. Ez alapvető higiéniai szabály.

5. Ügyeljen arra, hogy az erotikus segédesszköz tágitója/végződése ne hatoljon az analíz nyílásba.

6. Az analíz/vaginális nyílást fokozatosan szoktassa a különböző méretekhez és a kényeztetést mindig a kisebb méretű típusokkal kezdje (kb. egy vagy két ujjalynál kezdje).

7. Amennyiben a nagyon óvatos bevezetést is fájdalom vagy enyhe vérzés kíséri - kérje ki orvosa tanácsát.

8. Az erotikus segédesszközt vezesse be, helyezze az adott helyre, és egyáltalán, használja óvatosan.

9. Használat után, amennyiben vibrációs erotikus segédesszközről van szó, kapcsolja ki és lassan húzza ki vagy távolítsa el a testről.

10. Az erotikus segédesszközt tőlora tisztá állapotban hűvös és száraz helyen. Védeje a közvetlen napfénytől!

11. Az erotikus segédesszközt mindig különállóan tőlora, ne más anyagokból álló termékekkel, nehegy vegyi reakciókba lépjen ezekkel.

Figyelmeztetés és általános utasítások

1. Tőlora gyermekektől távol. Tőlora tisztá állapotban, hűvös és száraz helyen. Védeje a napfénytől és ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet hatásának.

2. Betegséggel süjtött vagy irritált bőrfelületen, vagy a bőr fertőzött részein a vibrációs erotikus segédesszközt ne használja. A termék nem használható egészségügyi segédesszközként.

3. Az erotikus segédesszközt ne kölcsönözze harmadik személyeknek, hogy gátolja a fertőzést és betegségetek.

4. Olvassa el az anyagot illető tájékoztatót a csomagoláson, hogy megelőzze az allergiás reakciókat, pl. a latex esetén.

5. Amennyiben a termék használata közben a bőr kellemetlenül feszül vagy irritálódik, a tevékenységet azonnal szüntesse meg.

6. A vibrációs erotikus segédesszköz túlhévuése esetén azonnal kapcsolja ki, és mielőtt újra használná, hagyja kihűlni.

7. A terméket ne hevítse vagy hűtse túlságosan, kivéve azokat az eseteket, amikor kimondottan figyelmeztetve van erre.

8. Az erotikus segédesszközt ne hajlítsa és ne feszítse túlságosan. Ne alkalmazzon erőszakot.

9. Amennyiben az erotikus segédesszköz sérült, ne használja.

10. Az erotikus segédesszközt kizárólag a rendeltetésé céljával használja.

11. A termék helytelen használata miatt a szállító nem vállal semmilyen felelősséget.

Figyelmeztetés a környezetvédelmi szempontokra

A csomagoló anyagot és kiselejtezett készüléket ne dobja ki, adja le újrahisztosztás céljával.

Garancia

Minden termékre az eredeti megvásárlástól számíva két éves garancia kinalunk. A garancia nem vonatkozik a megsemmisítés, helytelen használat, vagy egyéb külső hatású okokra.

A termék saját kezű javítására iránuló bármely kísérlet következménye a garanciára való jogvesztéssel jár. A termék reklamációja esetén az ügyfél köteles a vásárlást igazoló dokumentumot is átadni.

A forgalmazó jogosult az olyan sérült részek elutasítására, amelyek a nem megfelelő bánásmód, és a termék fogyasztó által okozott sérülések jeleit viselik.

Köszönjük, hogy a terméket megvásárolta, további érdekes tájékoztatót, engedélymentek, akciókat, újdonságokat stb. a www.erotocity.cz címen talál.

Gyártó

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10, Cseh Köztársaság