



čeština

Blahopřejeme Vám ke skvělému výběru a nákupu této erotické pomůcky.

Pokyny k použití baterií

1. Informujte se prosím na obalovém štítku, zda je přístroj dodáván s bateriemi či bez nich a kolik baterií je k provozu zapotřebí.
2. Z nákreсу výše prosím zjistíte typ svého přístroje a poté postupujte dle pokynů pro vložení baterií.
3. Ujistěte se, že jsou kontakty baterií čisté a lesklé a že mohou zajistit pevný kontakt s bateriemi.
4. Kontakty nepřemostujte kovovými částmi – tedy nezkratujte.
5. Ujistěte se, že jsou baterie bezpečně a správně vloženy do přihrádek (+ a -).
6. Používejte pouze nové nebo nabitě baterie. Při provozu nepoužívejte současně staré a nové baterie.
7. Po použití vibrační erotické pomůcky vyjměte baterie z přístroje, abyste prodloužili jejich životnost a zabránili korozí, která může vzniknout z důvodu vlhkosti.

Návod k obsluze a údržbě erotické pomůcky – masturbátoru, vagíny

1. Údržba pomůcky je jednoduchá. Před a po každém použití erotickou pomůckou opláchněte a poté vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem určeným speciálně na ošetření erotických pomůček. Chráněte tak své zdraví a současně prodlužujte Vaši pomůcke životnost materiálu. Nikdy nepoužívejte k čištění např. benzín nebo alkohol, protože mohou poškodit nejen povrch, ale i samotný výrobek. Prosím pozor, myslíte na to, že se jedná o elektrický přístroj. Vlhkost v přihrádce na baterie může způsobit jeho poruchu.
2. DŮLEŽITÉ: U masturbátorů/vagin, které mají před prvním použitím tzv. „panenskou blánu“ (otvor není ještě penetrován) použijte větší množství lubrikačního prostředku a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození výrobku v místech, kde dochází k penetraci.
3. Aby bylo dosaženo těch nejpijnějších pocitů a maximálního uspokojení, na povrch vibrační jednotky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Dávejte pozor, abyste nepoškodili řídicí jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybné funkci přístroje. DŮLEŽITÉ: Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál narušují.
4. Zavedení penisu do masturbátoru/vagin se doporučuje pouze s kvalitním lubrikačním gelem, který je podmínkou k zajištění bezbolestnosti při užívání tohoto výrobku.
5. Jedná-li se o vibrační pomůcku - opatrně stiskněte, nebo otáčejte ovladačem rychlosti a nastavte vyhovující rychlost vibrací, případně zvolte na řídicí jednotce funkci, která vyhovuje Vaším představám. Ovladačem rychlosti otáčejte, tiskněte jej nebo posouvajte pomalu a jemně, nenásilně.
6. Erotickou pomůcku zavádějte, přikládejte a vůbec používejte opatrně.
7. Nenalehjte na výrobek plnou vahou, kromě případu, kdy je na to výslovně upozorněno. DŮLEŽITÉ: Nevystavujte výrobek styku s ostrými předměty.
8. Po použití, jedná-li se o vibrační erotickou pomůcku vypněte a pomalu vyjměte nebo odstraňte z těla. DŮLEŽITÉ: Jedná-li se o kabelové dálkové ovládání – nepoužívejte tento kabel na vytahování pomůcky!
9. Erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chraňte před přímým slunečním světlem!
10. Erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

Varování a obecné pokyny

1. Skladujte mimo dosah dětí. Skladujte v čistotě, chladu a suchu. Ochraňujte před slunečním zářením a nevystavujte extrémním teplotám.
2. Při nemocné a podrážděné pokožce nebo na infikovaných částech pokožky vibrační erotickou pomůckou nepoužívejte. Výrobek neslouží jako lékařská pomůcka.
3. Nepoučítejte vibrační erotickou pomůckou třetím osobám, abyste zamezili infekcím a nemocem.
4. Přečtěte si pokyny k materiálu na obalu, abyste zamezili alergickým reakcím, např. na latex.
5. Objeví-li se při používání výrobku nepříjemné napětí nebo podráždění kůže, činnost okamžitě přerušete.
6. U nevodotěsných vibračních erotických pomůček dávejte pozor, aby se do baterií nebo řídicí jednotky nedostala voda.
7. U vodotěsných vibračních erotických pomůček po vložení baterií zajistěte, aby byla přihrádka na baterie pevně uzavřena.
8. V případě přehřátí vibrační erotickou pomůckou okamžitě vypněte a před dalším použitím ji nechte vychladnout.
9. Opatrně zacházení a používání erotické pomůcky Vás ochrání před poraněním a úrazem.
10. Výrobek silně nezahřívajte nebo neochlazujte, kromě případů, kdy je na to výslovně upozorněno.
11. Erotickou pomůckou příliš silně neohybujte a nenaháňujte. Nepoužívejte násilí.
12. Byla-li erotická pomůcka poškozena, nepoužívejte ji.
13. Erotickou pomůckou používejte výhradně k účelům, k jakým je určená.
14. Při nesprávném používání výrobku nepřebírá dodavatel za výrobek žádnou zodpovědnost.

Upozornění k ochraně životního prostředí

Obalový materiál a vysloužilé přístroje prosím nevyhazujte, nýbrž odevzdejte k recyklaci.

Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu!
Jako spotřebitel Vám zákon ukládá, odevzdat použité baterie do sběru. Staré baterie můžete odevzdat ve sběrných surovinách ve Vaší obci nebo všude tam, kde se baterie tohoto druhu prodávají.
Baterie s obsahem škodlivých látek jsou označeny znaménkem a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje rtuť) nebo Pb (baterie obsahuje olovo).
U všech produktů nabízíme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Záruka se nevztahuje v případě zničení, zneužití, nebo jiné vnější příčiny.
Jákykoliv pokus o opravu produktu svépomocí bude mít za následek zrušení záruky. Zákazník je povinen reklamovat produkt společně s účtenkou nákupu.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poškozené položky, které vykazují známky špatného zacházení a poškození výrobku spotřebitelem.
Děkujeme za Váš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticity.cz

Výrobce

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,
Česká republika

slovenčina

Blahozeláme vám ku skvelému výberu a nákupu tejto erotickej pomôcky.

Pokyny na použitie batérií

1. Informujte sa, prosím, na obalovom štítku, či sa prístroj dodáva s batériami alebo bez nich a koľko batérií je na prevádzku potrebných.
2. Z nákreсу výššie, prosím, zistíte typ svojho prístroja a potom postupujte podľa pokynov pre vloženie batérií.
3. Uistite sa, či sú kontakty batérií čisté a lesklé a či môžu zaisťiť pevný kontakt s batériami.
4. Kontakty nepřemostujte kovovými částmi – teda nezkratujte.
5. Uistite sa, že sú batérie bezpečně a správně vložené do priehradky (+ a -).
6. Používejte iba nové alebo nabitě batérie. Při prevádzce nepoužívejte súčasne staré a nové batérie.
7. Po použití vibrační erotické pomůcky vyberte baterie z přístroje, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korózi, ktorá môže vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

Návod na obsluhu a údržbu erotickéj pomôcky – masturbátora, vagíny

1. Údržba pomôcky je jednoduchá. Pred a po každom použití erotickú pomôcku opláchnite a potom vydezinfikujte dezinfekčným prostriedkom určeným špeciálne na ošetrovanie erotických pomôčok. Chránite tak svoje zdravie a súčasne predlžujete vašej pomôcke životnosť materiálu. Nikdy nepoužívejte na čistenie napr. benzín alebo alkohol, pretože môžu poškodiť nielen povrch, ale aj samotný výrobok. Prosím pozor, myslíte na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkosť v priehradke na batérie môže spôsobiť jeho poruchu.
2. DŮLEŽITÉ: Při masturbátorech/vaginách, ktoré majú pred prvým použitím tzv. „panenskú blánu“ (otvor nie je ešte penetrován), použijte väčšie množstvo lubrikačného gélu a dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poškodeniu výrobku v miestach, kde dochádza k penetrácii.
3. Aby boli dosiahnuté tie najpijnější pocity a maximálne uspokojenie, na povrch vibrační jednotky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostriedku. Dávejte pozor, aby ste nepoškodili riadiacu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo viesť k chybnéj funkcii prístroja. DŮLEŽITÉ: Používejte iba lubrikačné prostriedky bez obsahu oleja – tie materiál narušujú.
4. Zavedenie penisu do masturbátora/vagin sa odporúča iba s kvalitným lubrikačným géloom,

ktorý je podmienkou na zaistenie bezbolestnosti pri používaní tohto výrobku.

5. Pokiaľ ide o vibračnú pomôcku, opatrne stlačte alebo otáčajte ovládačom rýchlosti a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií, prípadne zvolte na riadiacej jednotke funkciu, ktorá vyhovuje vašim predstavám. Ovládačom rýchlosti otáčajte, tlačte ho alebo posúvajte pomaly a jemne, nenásilne.
6. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladajte a vôbec použíajte opatrne.
7. Nefahajte si na výrobok celou váhou, okrem prípadov, keď je na to výslovně upozorněno. DŮLEŽITÉ: Nevystavujte výrobok styku s ostrými predmetmi.
8. Po použití, ak ide o vibračnú erotickú pomôcku, vypnite ju a pomaly vyberte alebo odstráňte z tela. DŮLEŽITÉ: Ak ide o káblové diaľkové ovládanie – nepoužíajte tento kábel na vytahovanie pomôcky!
9. Erotickú pomôcku uchovávejte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť batérie a motor. Chraňte pred priamym slnečným svetlom!
10. Erotickú pomôcku uchovávejte samostatne a nie spolu s inými výrobkami z rôznych materiálů, aby nedochádzalo k chemickým reakciám.

Varovanie a všeobecné pokyny

1. Skladujte mimo dosahu detí. Skladujte v čistote, chlade a suchu. Ochraňujte pred slnečným žiarením a nevystavujte extrémnym teplotám.
2. Při chorej a podráždenej pokožke alebo na infikovaných částiach pokožky vibračnú erotickú pomôcku nepoužíajte. Výrobok neslúži ako lekárska pomôcka.
3. Nepožíčiatevajte vibračnú erotickú pomôcku tretím osobám, aby ste zamedzili infekciám a chorobám.
4. Přečítajte si pokyny k materiálu na obale, aby ste zamedzili alergickým reakciám, napr. na latex.
5. Ak sa při používaní výrobku objaví nepříjemné napětí alebo podráždění pokožky, činnost okamžitě přerušete.
6. Při nevodotesných vibračných erotických pomůčkach dávajte pozor, aby sa do batérií alebo riadiacej jednotky nedostala voda.
7. Při vodotesných vibračných erotických pomůčkach po vložení batérií zaisťte, aby bola priehradka na batérie pevne uzavretá.
8. V prípade přehřatia vibrační erotickéj pomôcky okamžitě vypnite a před dalším použitím ju nechte vychladnúť.
9. Opatrně zaobchádzanie a používanie erotickéj pomôcky vás ochráni pred poranením a úrazom.
10. Výrobek silně nezahřívajte alebo neochlazujte, okrem prípadov, keď je na to výslovně upozorněno.
11. Erotickou pomůckou příliš silno neohybujte a nenaháňujte. Nepoužíajte násilie.
12. Ak bola erotická pomôcka poškodená, nepoužíajte ju.
13. Erotickou pomôckou použíajte výhradne na účely, na aké je určená.
14. Při nesprávném používání výrobku nepřebírá dodávateľ za výrobok žiadnu zodpovednosť.

Upozornění na ochranu životního prostředí

Obalový materiál a přístroje, které už doslúžili, prosím, nevyhadzujte, ale odovzdajte na recykláciu.

Likvidácia batérií

Baterie nepatria do domového odpadu!
Ak spotrebiteľovi vám zákon ukládá povinnosť odovzdať použité batérie do zberu. Staré batérie môžete odovzdať v zberných surovinách vo vašej obci alebo všade tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú.
Baterie s obsahom škodlivých látok sú označené znamienkom a chemickým symbolom Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje ortuť) alebo Pb (baterie obsahuje olovo).

Záruka

Pri všetkých produktoch ponúkame záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Záruka sa nevztahuje na prípady zničení, zneužitia alebo inej vnújšej príčiny.
Akýkoľvek pokus o opravu produktu svojpomocne bude mať za následok zrušenie záruky. Zákazník je povinný reklamovať produkt spolu s účtenkou nákupu.
Predávajúci si vyhrazuje právo odmítnuť poškodené položky, ktoré vykazujú známky zlého zaobchádzania a poškodenia výrobku spotrebiteľom.
Děkujeme za váš nákup a ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaž, novinky a pod. uvidíte na www.eroticity.sk

Výrobca

City Realex SK s.r.o., Konventná 17, Bratislava,
Slovenská republika

english

Congratulations! You've made a great decision by choosing and purchasing this sex toy.

Instructions for using batteries

1. Please check the label on the package to work out whether the device comes with or without batteries and how many batteries it requires to run.
2. Check the diagram above to work out the type of your device and then follow the instructions to insert the batteries.
3. Make sure that the battery contacts are clean and shiny, and that they can provide solid contact with the battery.
4. Do not bypass contacts using metal parts – i.e. do not short circuit.
5. Make sure that the batteries are correctly and firmly inserted into the compartment (+ and -).
6. Only use new or fully charged batteries. Do not use a mixture of old and new batteries when in use.
7. After finishing using your vibrating sex toy, remove the battery from the device to prolong their lifespan and prevent corrosion which can occur resulting from moisture.

Sex toy operating and maintenance instructions – masturbator, vagina

1. Maintenance of this sex toy is simple. Before and after each use rinse the sex toy, disinfect it with a disinfectant designed specifically for treating sex toys. This ensures you protect your health while extending the lifespan of your sex toy. Never use petrol or alcohol for cleaning as they may damage both the surface and the product. Please pay attention to the fact that you are handling an electrical appliance. Moisture in the battery compartment may lead to its malfunctioning.
2. IMPORTANT: With masturbators/vaginas, fitted with the so-called "hymen" (the not yet penetrated hole) prior to first use, use more lubricant and caution to avoid damaging product in the areas where penetration occurs.
3. To achieve the most pleasant sensations and full satisfaction, apply a sufficient amount of lubricant to the surface of the vibrating unit. Be careful not to damage the battery powered control unit, as this could lead to device malfunctioning. IMPORTANT: Only use oil free lubricants, which do not affect the material.
4. Introduction of the penis into the masturbator/vagina is only recommended using a high quality lubricating gel, which is a prerequisite to ensure painless usage of this product.
5. Should the item be a vibrating aid - press gently or turn the speed control knob to set a satisfactory rate of vibration, or select the function on the control unit to suit your needs. Turn the control speed knob, press it or slide it slowly and gently, not aggressively.
6. Be gentle and careful when introducing, applying and using the sex toy.
7. Do not push your full weight onto the product unless it is explicitly stated. IMPORTANT: Ensure your product does not come into contact with sharp objects.
8. After finishing using your vibrating sex toy, turn it off and slowly remove it from your body. IMPORTANT: In case of a wired remote control, do not use the cable to pull the toy out of your body!
9. Keep your sex toy clean, cool and dry, since moisture may damage the battery and the motor. Protect the device from direct sunlight!
10. Store your sex toy separately rather than together with other products of dissimilar materials in order to avoid chemical reactions.

Warnings and general instructions

1. Keep out of reach of children. Store in a clean, cool and dry environment. Protect against direct sunlight and do not expose to extreme temperatures.
2. Do not use your vibrating sex toy if you have diseased and irritated skin and do not use it on infected parts of your skin. The product is not designed and intended as a medical aid.
3. Do not lend your vibrating sex toy to other persons to prevent the spread of infections and diseases.
4. Read the instructions on the package regarding the material to avoid allergic reactions (for example latex).
5. If you feel an awkward tension or irritation of the skin whilst using the product, immediately discontinue use.
6. For non-watertight vibrating sex toys, take care to prevent water from coming into contact with the batteries or the control unit.
7. For waterproof vibrating sex toys after inserting the batteries, make sure that the battery compartment is firmly closed.
8. In case of overheating, turn your vibrating sex toy off immediately and allow to cool prior to using again.
9. Careful handling and use of the sex toy will protect you against injuries and accidents.
10. Avoid strong heating up or cooling of the product except when you are expressly advised to do so.
11. Do not bend or stretch the sex toy excessively. Do not apply force.
12. Do not use if the sex toy is damaged.
13. Use the sex toy exclusively for the purposes for which it is intended.
14. In case of improper use of the product, the supplier does not assume any responsibility for the product.

Environmental protection attention

Do not throw the packaging and used devices away; submit them for recycling instead.

Disposal of batteries

Batteries do not rank as household waste!
As a consumer you are legally required to submit used batteries for recycling. Old batteries may be disposed of at a scrap yard in your town or wherever batteries of this kind are sold.
Batteries containing pollutants are marked with the Cd chemical symbol (the battery contains cadmium), Hg (the battery contains mercury) or Pb (the battery contains lead).

Warranty

We offer a two-year warranty period for all products starting from the date of their original purchase. The warranty does not apply if destroyed, misused for due to any other external cause. Any attempt to repair the product yourself will void the warranty. The customer is obliged to refund the product along with the receipt of purchase.
The seller reserves the right to refuse damaged items which show signs of abuse or damage to the product by the consumer.
Thank you for making your purchase. For other interesting information, discounts, competitions, news, etc. see www.eroticity.cz

Producer

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prague 10,
Czech Republic

