



čeština

Blahopřejeme Vám ke skvělému výběru a nákupu této erotické pomůcky.

Pokyny k použití baterií

1. Informujte se prosím na obalovém štítku, zda je přístroj dodáván s bateriemi či bez nich a kolik baterií je k provozu zapotřebí.

2. Z nákresu výše prosím zjistěte typ svého přístroje a poté postupujte dle pokynů pro vložení baterií.

3. Ujistěte se, že jsou kontakty baterií čisté a lesklé a že mohou zajistit pevný kontakt s bateriemi.

4. Kontakty nepremostujte kovovými částmi – tedy nezkratujte.

5. Ujistěte se, že jsou baterie bezpečně a správně vloženy do příhrádky (+ a -).

6. Používejte pouze nové nebo nabité baterie. Při provozu nepoužívejte současně staré a nové baterie.

7. Po použití vibrární erotické pomůcky vyjměte baterie z přístroje, abyste prodloužili jejich životnost a zabránili korozii, která může vzniknout z důvodu vlhkosti.

Návod k obsluze a údržbě erotické pomůcky

1. Údržba pomůcky je jednoduchá. Před a po každém použití erotickou pomůcku opláchněte a poté vdezinifikujte dezinfekčním prostředkem určeným speciálně na ošetření erotických pomůcek. Chráněte tak své zdraví a současně prodlužte Vaši pomůcku životnost materiálu. Nikdy nepoužívejte k čistění např. benzín nebo alkohol, protože mohou poškodit nejen povrch, ale i samotný výrobek. Prosím pozor, myslíte na to, že se jedná o elektrický přístroj. Vlhkost v příhrádce na baterie může způsobit jeho poruchu.

2. Aby bylo dosaženo těch nejvíce pociťitelných pocitů a maximálního uspokojení, na povrch vibrární jednotky nanešte dostatečné množství lubrikačního prostředku. Dávajte pozor, abyste nepoškodili řídící jednotku, napadenou bateriem, což by mohlo vést k chybnej funkci přístroje. DŮLEŽITÉ:

3. Po jemném zavedení, nebo přiložení přístroje výrobek připevněte na vnější povrchové orgány pomocí gumíček či remínek, opatrně stiskněte, nebo otáčejte ovládání rychlosti a nastavte vyhovující rychlosť vibrací, případně zvolte na řídící jednotce funkci, která vyhovuje vašim představám. Ovládáním rychlosti otáčejte, tiskněte jej nebo posuvujte pomalu a jemně, nenáhnělně.

4. Erotickou pomůcku vždy nezavádějte, příkládejte a vždy používejte opatrně.

5. Po použití vibrární erotickou pomůcku vypněte a pomalu vyjměte nebo odstraňte z těla. DŮLEŽITÉ: Jedná se o kabelové dálkové ovládání – nepoužívejte tento kabel na vytahování pomůcky!

6. Po použití nechte vibrární erotickou pomůcku před uložením vychladnout.

7. Vibrární erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chráněte před přímým slunečním světlem!

8. Vibrární erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálov, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

9. Pokud dálkové ovládaná vibrární pomůcka nereaguje na dálkové ovládání, ověřte, zda se erotická pomůcka nachází v dosahu dálkového ovládání.

Varování a obecné pokyny

1. Skladujte mimo dosah dětí. Skladujte v čistotě, chladu a suchu. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte extrémním teplotám.

2. Při nemocni a podrážděné pokožce alebo na infikovaných částech pokožky vibrární erotickou pomůcku nepoužívejte. Výrobek nestůj jako lékařská pomůcka.

3. Nepůjčujte vibrární erotickou pomůcku třetím osobám, abyste zamezili infekcím a nemocem.

4. Prečtěte si pokyny k materiálu na obalu, abyste zamezili alergickým reakcím, napr. na latex.

5. Objeví-li se při používání výrobku nepríjemné napětí nebo podráždění kůže, činnost okamžitě přerušte.

6. U nevodotesných vibrárních erotických pomůcek dávajte pozor, aby se do baterií nebo řídicí jednotky nedostala voda.

7. U vodotesných vibrárních erotických pomůcek po vložení baterií zajistěte, aby byla příhrádka na baterie pevně uzavřená.

8. V případě přehřátí vibrární erotickou pomůcku okamžitě vypněte a před dalším použitím ji nechte vychladnout.

9. Opatrně zacházení a používání erotické pomůcky Vás ochrání před poraněním a úrazem.

10. Výrobek silně nezahřívajte nebo neočiňujte, kromě případu, kdy je na to výslovně uvedeno.

11. Erotickou pomůcku přilíš silně neohýbejte a nenatahujte. Nepoužívejte násilí.

12. Erotickou pomůcku používejte výhradně k účelu, jakým je určen.

13. Byla-li erotická pomůcka poškozena, nepoužívejte ji.

14. Při nesprávném používání výrobku nepřeberá dodavatel za výrobek žádnou zodpovědnost.

Upozornění k ochraně životního prostředí

Obalový materiál a vysloužilé přístroje prosím nevyhazujte, nýbrž odevzdajte k recyklaci.

Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu!

Jako spotřebitel Vám zákon ukládá, odevzdat použité baterie do sběru. Staré baterie můžete odevzdat ve sběrných surovinách ve Vaši obci nebo všude tam, kde se baterie tohoto druhu prodávají.

Baterie s obsahem škodlivých látek jsou označeny známkou a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje rtut) nebo Pb (baterie obsahuje olovo).

Záruka

U všech produktů nabízíme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Záruka se nevztahuje v případě zničení, zneužití, nebo jiné výjimečné příčiny.

Jakýkoli produkt s opravou produktem svépomoci bude mít za následek zrušení záruky. Zákazník je povinen reklamovat produkt společně s účtenkou nákupu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poškozené položky, které vykazují známky špatného zacházení a poškození výrobku spotřebitelem.

Děkujeme za Váš nášviku a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticity.cz

Výrobce

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,
Česká republika

slovenčina

Blahoželáme vám ku skvelému výběru a nákupu tejto erotickej pomôcky.

Pokyny k použití baterií

1. Informujte sa, prosím, na obalovém štítku, či sa prístroj dodáva s batériami alebo bez nich a kolko batérií je na prevádzku potrebných.

2. Z nákresu výšie, prosím, zistite typ svojho prístroja a potom postupujte podľa pokynov pre vloženie batérií.

3. Ujistite sa, či sú kontakty batérií čisté a lesklé a či môžu zajistit pevný kontakt s batériami.

4. Kontakty nepremostujte kovovými časťami – teda neskratujte.

5. Ujistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehrádky (+ a -).

6. Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri prevádzke nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.

7. Po použití vibrární erotickej pomôcky vyberte batérie z prístroja, aby ste predĺžili ich životnosť a zabránili korozii, ktorá môže vzniknúť z dôvodu vlhkosti.

Návod na obsluhu a údržbu erotickej pomôcky

1. Údržba pomôcky je jednoduchá. Pred a po každém použití vložte do prístroja opäťovne dezinfekčným prostredkom určeným speciálne na ošetrovanie erotických pomôcek. Chránite tak svoje zdravie a súčasne prodlužte životnosť materiálu. Nikdy nepoužívajte na čistenie napr. benzín alebo alkohol, pretože môžu poškodiť nejen povrch, ale aj samotný výrobok. Prosím pozor, myslíte na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkost v priečinku na batérie môže spôsobiť jeho poruchu.

2. Aby boli dosiahnuté tie najprejšejšie pocity a maximálne uspokojenie, na povrch vibrární jednotky nanešte dostatočné množstvo lubrikačného prostredku. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili řídiciu jednotku napájanú batériami, čo by mohlo vést k chybnej funkcií prístroja. DŮLEŽITÉ: Používajte iba lubrikačné prostriedky bez obsahu oleja – tie materiál narúšajú.

3. Po jemnom zavedení alebo priložení prístroja výrobok pripojte na vonkajšie povrchové orgány pomocou gumičiek či remienkov, opatrné stlačte alebo otáčajte ovládacom rýchlosť a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií, pripadne zvolte na řídicej jednotke funkciu, ktorá vyhovuje vašim predstavám. Ovládacom rýchlosť otáčajte, tisknťte jej nebo posuvujte pomaly a jemne, nenáhnile.

4. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikladajte a vôbec používajte opatrné.

5. Po použití vibrární erotickú pomôcku vypnite a pomaly vyberte alebo odstráňte z tela. DÔLEŽITÉ: Ak ide o kábelové diaľkové ovládanie – nepoužívajte tento kábel na vytahovanie pomôcky!

6. Po použití nechajte vibrární erotickú pomôcku pred uložením vychladnúť.

7. Vibrární erotickú pomôcku uchovávajte v čistom stave, v chladu a suchu, pretože vlhkost môže poškodiť batérie a motor. Chránite pred priamy slnečným svetlom!

8. Vibrární erotickú pomôcku uchovávajte samostatne a ne spolu s inými výrobkami z rôznych materiálov, aby nedochádzalo k chemickým reakciam.

9. Ak diaľkové ovládaná vibrárná pomôcka nereaguje na diaľkové ovládanie, overte, či sa erotická pomôcka nachádza v dosahu diaľkového ovládania.

Varovanie a všeobecné pokyny

1. Skladujte mimo dosah dětí. Skladujte v čistote, chladu a suchu. Ochráňte pred slnečným zářením a nevystavujte extrémnym teplotám.

2. Pri chorobe a podráždenej pokožke alebo na infikovaných časťach pokožky vibrární erotickú pomôcku nepoužívajte. Výrobok nestôj ako lekárská pomôcka.

3. Nepožičíavajte vibrární erotickú pomôcku tretím osobám, aby ste zamedzili infekciam a chorobám.

4. Prečtete si pokyny k materiálu na obale, aby ste zamedzili alergickým reakciam, napr. na latex.

5. Ak sa pri používaní výrobku objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie pokožky, činnosť okamžite prerušte.

6. Pri nevodotesných vibrárních erotických pomôcek dávajte pozor, aby se do baterií nebo řídicí jednotky nedostala voda.

7. Pri vodotesných vibrárních erotických pomôcek po vložení batérií zaistite, aby bola priečinka na batérie pevně uzavrená.

8. Výrobok silne nezahrievajte alebo neočiňujte, kromě prípadu, kdy je na to výslovně uvedeno.

9. Ak bola vibrárná pomôcka poškodená, nepoužívajte ju.

14. Pri nesprávnom používaní výrobku nepreberá dodavateľ za výrobok žiadnu zodpovednosť.

Upozornenie na ochranu životného prostredia

Obalový materiál a prístroje, ktoré už doslužili, prosím, nevyhazujte, ale odovzdajte na recykláciu.

Likvidácia batérií

Batérie nepatria do domového odpadu!

Ako spotřebitel vám zákon ukládá povinnosť odovzdat použité batérie do zberu. Staré batérie môžete odovzdať v zbernych surovinach vo vašej obci alebo všade tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú.

Batérie s obsahom škodlivých látiek sú označené známkou a chemickým symbolom Cd (batéria obsahuje kadmium), Hg (batéria obsahuje ortut) alebo Pb (batéria obsahuje olovo).

Záruka

Pri všetkých produktoch ponukame záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Záruka sa nevztahuje na prípady zničenia, zneužitia alebo iné vonkajšie príčiny.

Akýkolvek pokus o opravu produktu svojpomocne bude mať za následek zrušenie záruky. Zárukou je povinný reklamovať produkt spolu s účtenkou nákupu.

Predávajúci si vyhrazuje právo odmítnuť poškozené položky, ktoré vykazujú známky závažného záchrádzania a poškodenia výrobku spotřebiteľom.

Dávajeme vás výrobku a ďalšie zaujímavé informacie, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticity.cz

Výrobca

City Realex SK s.r.o., Konventná 17, Bratislava,
Slovenská republika

english

Congratulations! You've made a great decision by choosing and purchasing this sex toy.

Instructions for using batteries

1. Please check the label on the package to work out whether the device comes with or without batteries and how many batteries it requires to run.

2. Check the diagram above to work out the type of your device and then follow the instructions to insert the batteries.

3. Make sure that the battery contacts are clean and shiny, and that they can provide solid contact with the battery.

4. Do not bypass contacts using metal parts – i.e. do not short circuit.

5. Make sure that the batteries are correctly and firmly inserted into the compartment (+ and -).

6. Only use new or fully charged batteries. Do not use a mixture of old and new batteries when in use.

7. After finishing using your vibrating sex toy, remove the batteries from the device to prolong their lifespan and prevent corrosion which can occur resulting from moisture.

Sex toy operating and maintenance instructions

1. Maintenance of this sex toy is simple. Before and after each use, rinse the sex toy, disinfect it with a disinfectant designed specifically for the treatment of sex toys. This ensures you protect your health while extending the lifespan of your sex toy. Never use petrol or alcohol for cleaning as they may damage both the surface and the product. Please pay attention to the fact that this is an electrical appliance. Moisture in the battery compartment may lead to malfunctioning.

2. To achieve the most pleasant sensations and full satisfaction, apply a sufficient amount of lubricant to the surface of the vibrating unit. Be careful not to damage the battery powered control unit, as this could lead to device malfunctioning. IMPORTANT: Only use oil-free lubricants which do not affect the material.

3. After gentle insertion or applying the device, fix the product to the outside of the genitals using rubber bands or straps, gently press or turn the speed control knob to set a satisfactory rate of vibration, or select the function on the control unit to suit your needs. Turn the control knob, press it or slide it slowly and gently, without applying force.

4. Be gentle and careful when inserting, applying and using the sex toy.

5. After using your vibrating sex toy turn it off and slowly remove it from your body. IMPORTANT: In case of a wired remote control, do not use the cable to pull the toy out of your body!

6. After finishing using, allow your vibrating sex toy time to cool before storing.

7. Keep your vibrating sex toy clean, cool and dry, as moisture may damage the battery and the motor. Protect the device from direct sunlight!

8. Store your vibrating erotic toy separately rather than together with other products of dissimilar materials in order to avoid chemical reactions.

9. If the remotely controlled vibrating device does not respond to the remote control, make sure that the sex toy is within range of the remote control.

Warnings and general instructions

1. Keep out of reach of children. Store in a clean, cool and dry environment. Protect from direct sunlight and do not expose to extreme temperatures.

2. Do not use your vibrating sex toy if you have diseased and irritated skin and do not use it on infected parts of your skin. The product is not designed and intended as a medical aid.

3. Do not lend your vibrating sex toy to other persons to prevent the spread of infections and diseases.

4. Read the instructions on the package regarding the material to avoid allergic reactions (for example latex).

5. If you feel an awkward tension or irritation of the skin while using the product, discontinue use immediately.

6. For non-watertight vibrating sex toys, be careful to prevent water from coming into contact with the batteries or control unit.

7. For waterproof vibrating sex toys after inserting the batteries, make sure that the battery compartment is firmly closed.

8. In case of overheating, turn your vibrating sex toy off immediately and allow to cool prior to using again.

9. Careful handling and use of the sex toy will protect you from injuries and accidents.

10. Avoid strong heating or cooling of the product except when you are expressly advised to do so.

11. Do not bend or stretch the sex toy excessively. Do not apply force.

12. Use the sex toy exclusively for the purposes for which it is intended.

13. Do not use the sex toy if damaged.

14. The supplier does not assume any responsibility for the product should it be damaged.

Environmental protection attention

Do not throw packaging material and used devices away; submit them for recycling instead.

Disposal of batteries

Batteries do not rank as household waste!

As a consumer you are legally required to submit used batteries for recycling. Old batteries can be disposed of at a scrap yard in your town or wherever batteries of this kind are sold.

Batteries containing pollutants are marked with the Cd chemical symbol (the battery contains cadmium), Hg (the battery contains mercury) or Pb (the battery contains lead).

Warranty

We offer a two-year warranty for all products starting from the date of their original purchase. The warranty does not apply if destroyed, misused or due to any other external cause.

Any attempt to repair the product yourself will void the warranty. The customer is obliged to present the product purchase receipt when claiming a refund.

The seller reserves the right to refuse damaged items that show signs of abuse or damage to the product by the consumer.

Thank you for your purchase. For other interesting information, discounts, competitions, news, etc. see www.eroticity.cz

Producer

City Realex, a.s., Tenisová 16

Wir gratulieren Ihnen zu der ausgezeichneten Wahl und zum Kauf von diesem erotischen Hilfsmittel.

hinweise zur Verwendung von Batterien

- Informieren Sie sich bitte auf dem Verpackungsschild, ob das Gerät mit Batterien bzw. ohne sie geliefert wird und wie viele Batterien zum Betrieb notwendig sind.
- Stellen Sie auf der Zeichnung oben den Typ Ihres Geräts fest und gehen Sie dann nach den Hinweisen zum Einlegen der Batterien vor.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte der Batterien sauber und glänzend sind und dass sie einen festen Kontakt mit den Batterien absichern können.
- Überbrücken Sie nicht die Kontakte mit metallischen Teilen - nicht kurzschießen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien sicher und richtig in die Kammern eingelegt sind (+/-).
- Verwenden Sie nur neue oder aufgeladene Batterien. Verwenden Sie beim Betrieb nicht alte und neue Batterien gleichzeitig.
- Entnehmen Sie nach der Verwendung des erotischen Vibrationshilfsmittels die Batterien aus dem Gerät, damit Sie deren Lebensdauer verlängern und eine Korrosion verhindern, die aufgrund von Feuchtigkeit entstehen kann.

Bedeutungs- und Pflegeanleitung des erotischen Hilfsmittels

- Die Pflege des Hilfsmittels ist einfach. Spülen Sie vor und nach jeder Verwendung das erotische Hilfsmittel ab und desinfizieren Sie es danach mit einem Desinfektionsmittel, das speziell zur Behandlung von erotischen Hilfsmitteln bestimmt ist. Sie schützen so Ihre Gesundheit und gleichzeitig verlängern Sie die Lebensdauer des Materials Ihres Hilfsmittels. Verwenden Sie nie zur Reinigung z.B. Benzin oder Alkohol, da diese nicht nur die Oberfläche, sondern auch das eigentliche Produkt beschädigen können. Geben Sie bitte acht und denken Sie daran, dass es sich um ein elektrisches Gerät handelt. Feuchtigkeit in der Batteriekammer kann dessen Störung verursachen.
- Tragen Sie auf die Oberfläche der Vibrationseinheit eine ausreichende Menge Gleitmittel auf, damit die angenehmsten Gefühle und eine maximale Befriedigung erreicht werden. Geben Sie acht, dass Sie nicht die Steuereinheit, die durch die Batterien versorgt wird, beschädigen, was zu einer Fehlfunktion des Geräts führen könnte. WICHTIG: Verwenden Sie nur Gleitmittel ohne Inhalt von Öl - dieses greift das Material an.
- Befestigen Sie das Gerät nach einem sanften Einführen oder Auflegen das Produkt auf den äußeren Geschlechtsorganen mittels der Gummis oder Riemchen, drücken Sie vorsichtig oder drehen Sie den Regler der Geschwindigkeit und stellen Sie eine entsprechende Vibrationsgeschwindigkeit ein, wählen Sie eventuell an der Steuereinheit eine Funktion, die Ihren Vorstellungen entspricht. Den Regler der Geschwindigkeit langsam und sanft drehen, drücken oder verschieben, ohne Gewalt.
- Das erotische Hilfsmittel grundsätzlich nur sorgfältig einführen, auflegen und verwenden.
- Schalten Sie nach der Verwendung das erotische Hilfsmittel aus und entnehmen Sie es langsam oder entfernen Sie es vom Körper. WICHTIG: Wenn es sich um eine Kabelfernsteuerung handelt - verwenden Sie dieses Kabel nicht zum Herausziehen des Hilfsmittels!
- Lassen Sie das erotische Vibrationshilfsmittel vor der Lagerung abkühlen.
- Bewahren Sie das erotische Vibrationshilfsmittel in einem sauberen Zustand, kühl und trocken auf, da die Feuchtigkeit die Batterien und den Motor beschädigen kann. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
- Bewahren Sie das erotische Vibrationshilfsmittel eigenständig und keineswegs gemeinsam mit anderen Produkten aus unterschiedlichen Materialien auf, damit es nicht zu chemischen Reaktionen kommen kann.
- Wenn ein ferngesteuertes Vibrationshilfsmittel nicht auf die Fernsteuerung reagiert, überprüfen Sie, ob sich das erotische Hilfsmittel im Bereich der Fernsteuerung befindet.

Warnungen und allgemeine Hinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Sauber, trocken und kühle lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht extremen Temperaturen aussetzen.
- Nicht das erotische Vibrationshilfsmittel bei kranker und gereizter Haut oder auf infizierten Teilen der Haut verwenden. Das Produkt darf nicht als medizinisches Hilfsmittel.
- Verborgen Sie das erotische Vibrationshilfsmittel nicht an dritte Personen, damit Sie Infektionen und Krankheiten vorbeugen.
- Lesen Sie sich die Anweisungen zum Material auf der Verpackung durch, damit Sie allergische Reaktionen, z.B. auf Latex vermeiden.
- Unterbrechen Sie sofort die Anwendung, wenn bei der Verwendung des Produkts eine unangenehme Spannung oder eine Reizung der Haut auftritt.
- Geben Sie bei nicht wasserdichten erotischen Vibrationshilfsmitteln acht, dass in die Batterien oder die Steuereinheit kein Wasser kommt.
- Sichern Sie bei wasserdichten erotischen Vibrationshilfsmitteln nach dem Einlegen der Batterien ab, dass die Batteriekammer fest verschlossen ist.
- Schalten Sie bei Überhitzung das erotische Vibrationshilfsmittel sofort aus und lassen Sie es vor einer weiteren Verwendung abkühlen.
- Ein vorsichtiger Umgang und Verwendung des erotischen Vibrationshilfsmittels schützt Sie vor Verletzungen und einem Unfall.
- Erhitzen oder kühlen Sie das Produkt nicht stark, außer den Fällen, wo darauf ausdrücklich hingewiesen wird.
- Bielen oder ziehen Sie das erotische Vibrationshilfsmittel nicht stark. Verwenden Sie keine Gewalt.
- Verwenden Sie das erotische Vibrationshilfsmittel ausschließlich zu den Zwecken, zu denen es bestimmt ist.
- Verwenden Sie das erotische Vibrationshilfsmittel nicht, wenn es beschädigt war.
- Bei einer unsachgemäßen Verwendung übernimmt der Lieferant für das Produkt keine Haftung.

Hinweis zum Umweltschutz

Werfen Sie das Verpackungsmaterial und ausgediente Geräte nicht weg, sondern übergeben Sie sie zur Wiederverwertung.

Entsorgung von Batterien

Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher verpflichtet Sie das Gesetz, verwendet Batterien in die Wertstoffsammlung zu geben. Alle Batterien können Sie in Wertstoffsammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien von diesem Typ verkauft werden. Batterien mit einem Inhalt von Schadstoffen sind durch ein Vorzeichen und das chemische Symbol Cd (Batterie enthält Cadmium), Hg (Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (Batterie enthält Blei) gekennzeichnet.

Garantie

Bei allen Produkten bieten wir eine Garantie von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Eine Garantie besteht nicht im Fall einer Zerstörung, des Missbrauchs oder anderen äußerlichen Einwirkungen. Jeglicher Versuch einer Reparatur des Produkts in Selbsthilfe hat den Verlust der Garantie als Folge. Der Kunde ist verpflichtet, das Produkt gemeinsam mit dem Kaufbeleg zu reklamieren.

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, beschädigte Produkte abzuholen, die Zeichen eines schlechten Umgangs und eine Beschädigung des Produkts durch den Verbraucher aufzeigen. Wir danken Ihnen für Ihren Kauf. Weitere interessante Informationen, Rabatte, Wettbewerbe, sowie Neuigkeiten usw. finden Sie unter www.eroticity.cz

Hersteller

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,

Tschechische Republik

Pravila používania batériekami

- Oznámkujte se požiadavkou s informáciami, privedenou na tabuľke uvedomky: po novom postavke uvedomky v batériekami alebo bez nich, a tiež skôrko batérieek je potrebné pre prácu uvedomky.
- Po privedenímu vyššej eskomu opredelite typ svojho uvedomky a po novom toto postupu.

ruský

Поздравляем Вас с прекрасным выбором и покупкой данной сексуальной игрушки!

пайте согласно указаниям по установке батареек.

3. Убедитесь в том, что контакты батареек чистые и блестящие, а также что они способны обеспечить прочный контакт с батарейками.

4. Не шунтируйте контакты металлическими предметами – не делайте короткое замыкание.

5. Убедитесь в том, что батарейки безопасны и правильно установлены в гнезде (согласуйте + и -).

6. Пользуйтесь только новыми батарейками или заряженными аккумуляторами. При работе устройства не пользуйтесь одновременно старыми и новыми батарейками.

7. После использования вибрационной секс-игрушки изымите из нее батареики, чтобы продлить срок их службы и предотвратить коррозию, которая может возникнуть при наличии влаги.

Руководство по использованию секс-игрушки и уходу за ней

1. Уход за секс-игрушкой несложен. Перед каждым использованием секс-игрушки и после него вымойте ее и проприте ее дезинфицирующим средством, предназначенным специально для обработки секс-игрушек. Таким образом Вы сохраняете свое здоровье и одновременно продлеваете срок службы материала Вашей секс-игрушки. Никогда не используйте для чистки, например, бензин или спирт, которые могут повредить не только поверхность, но и само изделие. Пожалуйста, не забывайте о том, что речь идет об электроприборе. Влага в гнезде для батареек может привести к неисправности прибора.

2. Для достижения самых приятных ощущений и максимального удовлетворения нанесите на поверхность вибратора достаточное количество лубриканта. Следите за тем, чтобы не повредить блок управления, подключенный к батарейкам - это может вести к нарушению функций устройства. ВАЖНО: Пользуйтесь только лубрикантами, не содержащими масла – оно портит материал.

3. После осторожного ввода устройства в отверстие или прикладывания к половому органу прикрепите его при помощи резиночек или ремешков, осторожно нажмите или поверните элемент управления скоростью, настройте желаемую скорость вибрации или выберите на блоке управления функцию, соответствующую Вашему желанию. Вращайте элемент управления скоростью, нажимайте на него или перемещайте его медленно и осторожно, прилагая минимум усилий.

4. Вводите секс-игрушку в отверстие, прилагайте к телу и вообще используйте ее с осторожностью.

5. После использования секс-игрушки выключите ее и медленно изымите из отверстия или удалите от тела. ВАЖНО: При наличии дистанционного кабельного управления не тяните за кабель при извлечении секс-игрушки!

6. После использования вибратором дайте ему остыть и только после этого укладывайте в место хранения.

7. Храните вибратор чистым, в прохладном и сухом месте, поскольку влага может повредить батареики и двигатель устройства. Защищайте устройство от воздействия прямых солнечных лучей!

8. Во избежание химических реакций храните вибратор отдельно, не вместе с другими

изделиями из разнородных материалов.

9. Если вибратор с дистанционным управлением не реагирует на команды этого управления, проверьте его нахождение в зоне дистанционного управления.

Предупреждения и указания общего характера

- Храните в недоступном для детей месте. Храните изделие чистым, в прохладном и сухом месте. Защищайте изделие от солнечного излучения и не подвергайте его воздействию экстремальных температур.
- Не пользуйтесь вибратором при больной и раздраженной коже, а также не прикасайтесь им к инфицированным участкам кожи. Изделие не является медицинским средством.
- Во избежание заражений и заболеваний не предоставляйте вибрационную секс-игрушку в пользование третьим лицам.
- Во избежание аллергических реакций, например, на латекс, прочтите на упаковке инструкцию по обращению с материалом.
- Если при использовании изделия Вы почувствуете неприятное напряжение или появится раздражение кожи, немедленно прекратите пользование изделием.
- Следите за тем, чтобы у вибраторов, не обладающих водонепроницаемыми свойствами, в батарейки или в блок управления не попала вода.
- После вкладывания батареек в водонепроницаемые вибраторы убедитесь в том, что гнездо для батареек плотно закрыто.
- При перегреве вибратор немедленно выключите и перед его дальнейшим использованием дайте ему охладиться.
- Осторожное обращение с секс-игрушкой и столь же осторожное ее использование защитят Вас от ранений и травм.
- Излие в сильной степени не нагревайте и не охлаждайте, кроме случаев, когда о возможности такого рода обращения сообщается со всей определенностью.
- Секс-игрушку не сгибайте и не растягивайте слишком сильно. Не воздействуйте на изделие с силой.
- Используйте секс-игрушку только для тех целей, для которых она предназначена.
- Нельзя использовать поврежденной секс-игрушкой.
- При неправильном использовании изделия поставщик не несет за него никакой ответственности.

Предупреждение по защите окружающей среды

Упаковочный материал и устройства с истекшим сроком службы не выбрасывайте, сдайте их на переработку.

Ликвидация батареек

Батареек нельзя выбрасывать вместе с коммунальными отходами!

Вам как потребителю закон предписывает сдать использованные батареи на переработку. Старые батареи Вы можете сдать в пункте приема вторичного сырья в Вашем населенном пункте или везде там, где продаются батареи данного типа.

Батареи, содержащие вредные вещества, обозначены специальным значком и химическим элементом Cd (батареи содержат кадмий), Hg (батарея содержит ртуть) или Pb (батарея содержит свинец).

Гарантия

На всю продукцию мы предоставляем двухлетнюю гарантию со дня первоначальной покупки. Гарантия не распространяется на случаи порчи, неправильного пользования или воздействия извне.

Любая попытка самостоятельного ремонта изделия ведет к потере гарантии. Клиент при reclamacií изделия обязан предъявить чек, выданный при покупке.

Продавец оставляет за собой право отклонения reclamacií при наличии признаков плохого обращения с изделием, а также при повреждении изделия потребителем.

Благодарим Вас за покупку, более подробную информацию, в том числе о складах, проводимых конкурсах, новинках и т.п. Вы найдете на www.eroticity.cz

Производитель

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,
Чешская Республика

magyar

Gratulálunk a kiváló választáshoz és az erotikus segédszköz megvásárlásához.

Használati útmutató az elemek használatához

1. Kérem kövessé a tájékoztatót a csomagolás címekén, hogy a készülék elemmel vagy elem nélkül van kiszerve, és az üzeme helyezéséhez hány darab szükséges.

2. A fenti rajzból állapítja meg a készülék típusát, majd kövessé a használati útmutató utasítását az elemek behelyezése során.

3. Ellenőrizze, hogy az érintkezési felület tiszta és fényes, és az elemekkel szoros csatlakozást hoz létre.

4. A csatlakozást ne hidalja át fém részekkel – vagyis ne zárolattozza.

5. Ellenőrizze, hogy az elemek a rekeszbe biztonságosan és megfelelően voltak behelyezve (+ és -).

6. Csakis új vagy feltöltött elemeket használjon. Az üzemeltetéshez ne használjon egyidejűleg régi és új elemet.

7. A vibrációs erotikus segédszköz használata után az elemeket vegye ki a készülékből, így meghosszabbítja azokat élettartamát és meggyójtja a nedvesség miatt fellépő rozsdásodást.

Használati útmutatót az erotikus segédszköz karbantartása

1. A segédszköz karbantartása egyszerű. Az erotikus segédszköz minden használat előtt és után öblítse le, majd ezt követően fertőtlenítse speciálisan erotikus segédszközökre alkalmas fertőtlenítővel. Ezellel az egészséges és egyúttal növeli a készülék élettartamát. A lisztázáshoz használja használóján pl. benzint vagy alkoholt, mert károsíthatja nemcsak a felületet, de magát a terméket is. Kérjük ne felejje, hogy elektromos készülékéről van szó. Az elemterjűjeit nedvesség készülékháború vezethet.

2. Annak érdekében, hogy a lehető legkemelkedőbb érzést és maximális kelégtelést érjen el, a vibrációs egység felülete megfelelő mennyiséggű sikosító készítményt vigyen fel. Ügyeljen arra, hogy az elemekkel táplált vezéről egység néhogy megsérüljön, ez a készülék hibás funkciójához vezethet.

3. Mután a készüléket finoman bevezesse, vagy az adott helyre helyezze után a termékét erősítse a külön nem szívre gumiik vagy szíjak segítségével, óvatatos nyoma meg, vagy forgassa el a sebesség vezérőt és állítsa a megfelelő vibráciára. A sebesség vezérőt forgassa, nyomva vagy tolja el a lassan és finoman, erősítéken.

4. Az erotikus segédszköz vezetéssel vezesse be, helyezze az adott helyre, és egyáltalán, használja óvatatosan.

5. Használhat után a vibrációs erotikus segédszköz kapcsolja ki és lassan húzza ki vagy távolítsa el a testről. FONTOS: Amennyiben vezetékes távvezérőről van szó – ne használja a kábelt a segédszköz kihúzássára.

6. Használhat után a vibrációs erotikus segédszköz tárolás előtt hagyja kihúlni.

7. A vibrációs erotikus segédszköz tárolásban hűvös és száraz helyen, mivel a nedvesség károsíthatja az elemeket és motort. Védje a környezetet napfénytől.

8. A vibrációs erotikus segédszköz mindig különállónan tárolja, ne más anyagokból álló termékkel, nehogy vegyi reakcióiba lépjön ezekkel.

9. Amennyiben a távirányított vibrációs erotikus segédszköz nem reagál a távvezérlőre, ellenőrizze, hogy az erotikus segédszköz a távvezérlő hatásáról belül van-e.

Figyelmeztetés és általános utasítások

1. Tárolja gyerekkel távol. Tárolja fűszerrel álapotban, hűvös és száraz helyen. Védje a napfénytől és ne tegye ki széleséges homérokéket hatásának.

2. Betegséggel sújtott vagy irritált bőrfelületen, vagy a bőr fertőzött részein a vibrációs erotikus segédszköz ne használja. A termék nem használható egészségügyi segédszközként.

3. A vibrációs erotikus segédszköz ne kölcsönözze harmadik személyeknek, így meg gátolja a fertőzést és betegségeket.

4. Olvassa el az anyagot illető tájékoztatót a csomagoláson, hogy megelőzze az allergiás reakciót, pl. a latex esetén.

5. Amennyiben a termék használata közben a bőr kellemetlenül feszült vagy irritálódik, a tevékenységet azonnal szüntesse meg.

6. A nem vizhatlan vibrációs erotikus segédszközök esetén ügyeljen arra, hogy az elemekhez vagy vezérőjéhez egységekneki ne kerüljön víz.

7. A vizhatló vibrációs erotikus segédszközök esetén az elemek behelyezését követően ügyeljen arra, hogy az elemterje szorosan zároljon.

8. A vibrációs erotikus segédszköz túlhevülése esetén azonnal kapcsolja ki, és mielőtt újra használná, hagyja kihúlni.

9. Gondos kezelése és használata szexuális játkók, hogy védelmet nyújt a sérelmek és balesetek.

10. A termék ne hevitse vagy hűsse túlságosan, kivéve azokat az eseteket, amikor kimondott figyelmeztetve van erre.

11. Az erotikus segédszköz ne hajlitsa és ne feszítse túlságosan. Ne alkalmazzon erőszakot.

12. Az erotikus segédszköz kizárolag a rendeltetése céljával használja.

13. Amennyiben az erotikus segédszköz sérelt, ne használja.

14. A termék helytelen használata miatt a szállító nem vállal semmilyen felelősséget.

Figyelmeztetés a környezetvédelmi szempontokra

A csomagoló anyagot és kiselejtezett készüléket ne dobja ki, adjja le újrahasznosítás céljával.

Az elemek likvidálása

Az elemeket ne dobja a háztartási hulladékba!

Mint felhasználónak. Ónnak törvényből eredő kötelessége az elhasznált elemeket hulladékgyűjtő helyezni. Az elhasznált elemeket leadhatja a községen belül lévő gyűjtőhelyen, vagy minden olyan helyen, ahol az ilyen típusú elemeket forgalmazzák.

A káros anyag tartalmú elemek meg vannak jelölve a Cd (az elem kadmiumpot tartalmaz), Hg (az elem higanyt tartalmaz) vagy Pb (az elem óratartalmaz) vegyületeivel is jelölve vannak.

Garancia

Minden termékre az eredeti megvalósítási számlára két éves garanciát kínálunk. A garancia nem vonatkozik a megszemmisítések, helytelen használattal, vagy egyéb külön hatású okokra.

A termék saját kezű javítására irányuló bármely kísérlet következménye a garanciára való jogosultságot jár. A termék reklámációja esetén az ügyfél köteles a vásárlási igazolvánnyal.

A forgalmazó jogosult az olyan sérült részek elutasítására, amelyek a nem megfelelő bánásmód, és a termék fogyasztó által okozott sérülés jeleit viselik.

Közönségi, hogy a termékkel megvásárolta, további érdekes tájékoztatást, engedémyeket, akciókat, újdonságokat stb. a www.eroticity.cz címen talál.

Gyártó

City Realex, a.s., Tenisová 16, Prága 10,

Cseh Köztársaság