



### čeština

Blahopřejeme Vám ke skvělému výběru a nákupu této erotické pomůcky.

#### Pokyny k použití baterií

- Informujte se prosím na obalovém štítku, zda je přístroj dodávan s bateriemi či bez nich a kolik baterií je k provozu zapotřebí.
- Z nákresu výše prosím zjistěte typ svého přístroje a poté postupujte dle pokynů pro vložení baterií.
- Ujistěte se, že jsou kontakty baterií čisté a lesklé a že mohou zajistit pevný kontakt s bateriemi.
- Kontakty nepremosťujte kovovými částmi – tedy nezkratujte.
- Ujistěte se, že jsou baterie bezpečné a správně vloženy do příhrádky (+ a -).
- Používajte pouze nové nebo nabité baterie. Při provozu nepoužívejte současně staré a nové baterie.
- Po použití vibrační erotické pomůcky vyměňte baterie z přístroje, abyste prodloužili jejich životnost a zabránili korozii, která může vzniknout z důvodu vlhkosti.

#### Návod k obsluze a údržbě erotické pomůcky

- Údržba pomůcky je jednoduchá. Před a po každém použití erotickou pomůcku opálchněte a poté vyzdejte dezinfekčním prostředkem určeným na ošetření erotických pomůcek. Chráněte tak své zdraví a současně prodlužujete Vaši pomůcku životnost materiálu. Nikdy nepoužívejte k čistění např. benzín nebo alkohol, protože mohou poškodit nejen povrch, ale i samotný výrobek. Prosím pozor, myslíte na to, že se jedná o elektrický přístroj. Vlhkost v příhrádce na baterie může způsobit jeho poruchu.
- Aby bylo dosaženo těch nejlepších pocitů a maximálního uspokojení, na povrch vibrační jednotky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Dávajte pozor, abyste nepoškodili řídící jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybnej funkci přístroje. DŮLEŽITÉ: Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál narušují.
- Po jemném proložení přístroje opatrně stiskněte, nebo otáčejte ovládacem rychlosti a nastavte vyhovující rychlosť vibrací, případně zvolte na řídící jednotce funkci, která vyhovuje Vašim představám. Ovládáčem rychlosti otáčejte, tiskněte jej nebo posuvujte pomalu a jemně, nenásilně.
- Erotickou pomůcku zavádějte, příkládejte a vüber používejte opatrně.
- Po použití vibrační erotickou pomůcku vypněte a pomalu vyměňte nebo odstraňte z těla. DŮLEŽITÉ: Jedná se o kabelový dálkové ovládání – nepoužívejte tento kabel na vytahování pomůcky!
- Po použití nechte vibrační erotickou pomůcku před uložením vychladnout.
- Vibrační erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chraňte před přímým slunečním světlem!
- Vibrační erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

#### Varování a obecné pokyny

- Skladujte mimo dosah dětí. Skladujte v čistotě, chladu a suchu. Chraňte před slunečním zářením a nevytavujte extrémním teplotám.
- Při nemocni a podráždění pokožce nebo na infikovaných částech pokožky vibrační erotickou pomůcku nepoužívejte. Výrobek neslouží jako lékařská pomůcka.
- Nepoužívejte vibrační erotickou pomůcku třetím osobám, abyste zamezili infekcím a nemocem.
- Přečtěte si pokyny k materiálu na obalu, abyste zamezili alergickým reakcím, např. na latex.
- Obejměte-li se při používání výrobku nepříjemné napětí nebo podráždění kůže, činnost okamžitě přeruďte.
- U nevodotesných vibračních erotických pomůcek dávejte pozor, aby se do baterií nebo řídící jednotky nedostala voda.
- U vodotesných vibračních erotických pomůcek po vložení baterií zajistěte, aby byla příhrádka na baterie pevně uzavřená.
- V případě přehřátí vibrační erotickou pomůcku okamžitě vypněte a před dalším použitím ji nechte vychladnout.
- Opatrně záchádajte a používejte erotické pomůcky Vás ochrání před poraněním a úrazem.
- Výrobek silně nezahřívajte nebo neochlazujte, kromě případu, kdy je na to výslovně upozorněno.
- Erotickou pomůcku přilší silně neohýbejte a nenatahujejte. Nepoužívejte násilí.
- Byla-li erotická pomůcka poškozená, nepoužívejte ji.
- Erotickou pomůcku používejte výhradně k účelům, jakým je určena.
- Při nesprávném používání výrobku nepřeberá dodavatel za výrobek žádnou zodpovědnost.

#### Upozornění k ochraně životního prostředí

Obalový materiál a vysloužilé přístroje prosím nevyhazujte, nýbrž odevzdajte k recyklaci.

#### Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu! Jako spotřebitel Vám zákon ukládá, odevzdat použité baterie do sběru. Staré baterie můžete odevzdat ve sběrných surovinách ve Vaši obci nebo vásude tam, kde se baterie tohoto druhu prodávají.

Baterie s obsahem škodlivých látek jsou označeny známkou a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmi), Hg (baterie obsahuje rtut) nebo Pb (baterie obsahuje olovou).

#### Záruka

U všech produktů nabízíme záruku na dobu dvou let od data původního nákupu. Záruka se nevztahuje v případě zničení, zneužití, nebo jiné vnější příčiny.

Jakékoli pokus o opravu produktu svépomoci bude mít za následek zrušení záruky. Základník je povinen reklamovat produkt společně s účtenkou nákupu.

Prodavající si vyhrazuje právo odmítnout poškozené položky, které vykazují známky špatného zacházení a poškození výrobku spotřebitelem.

Děkujeme za Váš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticcity.cz

#### Výrobce

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,  
Česká republika

### slovenčina

Blahoželáme vám k skvelému výběru a nákupu tejto erotickej pomôcky.

#### Pokyny k použití baterií

- Informujte sa, prosím, na obalovom štítku, či sa prístroj dodáva s batériami alebo bez nich a kolko batérií je na prevádzku potrebných.

- Z nákresu výšie, prosím, zistite typ svojho prístroja a potom postupujte podľa pokynov pre vloženie batérií.

- Ujistite sa, či sú kontakty batérií čisté a lesklé a či môžu zaistiť pevný kontakt s batériami.

- Kontakty nepremosťujte kovovými časťami – teda neskratujte.

- Ujistite sa, že sú batérie bezpečne a správne vložené do priehrádky (+ a -).

- Používajte iba nové alebo nabité batérie. Pri prevádzke nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.

- Po použití vibračnej erotickej pomôcky vyberte batériu z prístroja, aby ste predlžili ich životnosť a zabránili korozii, ktorá môže vzniknout z dôvodu vlhkosti.

#### Návod na obsluhu a údržbu erotickej pomôcky

- Údržba pomôcky je jednoduchá. Pred a po každom použití erotickou pomôcku opálchnite a potom vyzdejte dezinfekčným prostredkom určeným špeciálne na ošetrenie erotických pomôčok.

Chránite tak svoju zdravie a súčasne predlžujete vašej pomôcky životnosť materiálu. Nikdy nepoužívajte na čistenie napr. benzín alebo alkohol, pretože môžu poškodiť nie len povrch, ale aj samotný výrobok. Prosím pozor, myslíte na to, že ide o elektrický prístroj. Vlhkost v priečinkach na baterie môže spôsobiť jeho poruchu.

2. Aby boli dosiahnuté tie najlepšie pocity a maximálne uspokojenie, na povrch vibračnej jednotky naneste dostatočné množstvo lubrikačného prostredku. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili riadiaci jednotku napájanú batériami, čo by mohlo vést k chybnej funkcií prístroja. DŮLEŽITÉ: Používajte iba lubrikačné prostredky bez obsahu oleja – ty materiál narušujú.

3. Po jemnom priložení prístroja opatrnne stlačte alebo otáčajte ovládacom rýchlosťi a nastavte vyhovujúcu rýchlosť vibrácií, prípadne zvolte na riadiacej jednotke funkciu, ktorá vyhovuje vašim predstavám. Ovládacom rýchlosťi otáčajte, tiskniete jej nebo posuvujte pomalu a jemne, nenásilne.

4. Erotickú pomôcku zavádzajte, prikládejte a vüber používejte opatrnne.

5. Po použití vibračnej erotickej pomôcky vypnite a pomaly vymenite alebo odstráňte z tela.

6. Po použití nechajte vibračnú erotickú pomôcku pred uložením vychladnúť.

- Vibráčnu erotickú pomôcku uchovávajte v čistom stave, v chlade a suchu, pretože vlhkosť môže poškodiť batériu a motor. Chraňte pred priamy slnečným svetlom!
- Vibráčnu erotickú pomôcku uchovávajte samostatne a ne spolu s inými výrobkami z rôznych materiálov, aby nedochádzalo k chemickým reakciam.

#### Varovanie a všeobecné pokyny

- Skladujte mimo dosah detí. Skladujte v čistote, chlade a suchu. Ochráňte pred slnečným žiarením a nevytavujte extrémnym teplotám.
- Pri chorej a podráždenej pokožke alebo na infikovaných častiach pokožky vibráčnu erotickú pomôcku nepoužívajte. Výrobok neslúži ako lekárská pomôcka.
- Nepožívajte vibráčnu erotickú pomôcku tretím osobám, aby ste zamedzili infekciam a chorobám.
- Prečítajte si pokyny k materiálu na obale, aby ste zamedzili alergickým reakciám, napr. na latex.
- AK sa pri používaní výrobku objaví nepríjemné napätie alebo podráždenie pokožky, činnosť okamžite prerušte.
- Pri nevodotesných vibračných erotických pomôčkach dávajte pozor, aby sa do batérií alebo riadiacej jednotky nedostala voda.
- Pri vodotesných vibračných erotických pomôčkach po vložení batérií zaistite, aby bola priečinka na batériu vysnežená.
- V prípade prehriatia vibráčnu erotickú pomôcku okamžite vypnite a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
- Opatrne zoobchádzanie a používanie erotickej pomôcky vás ochrani pred poranením a úrazom.
- Výrobok silne nezahrievajte alebo neochlazujte, okrem prípadov, kde je na to výslovné upozornenie.
- Erotickú pomôcku prilisi silně neohýbejte a nenatahujejte. Nepoužívajte násilie.
- Ak bola erotická pomôcka poškodená, nepoužívajte ju.
- Erotickú pomôcku používajte výhradne na účely, na aké je určená.
- Pri nesprávnom používaní výrobku nepreberá dodávateľ za výrobok žiadnu zodpovednosť.

#### Upozornenie na ochranu životného prostredia

Obalový materiál a prístroje, ktoré už doslužili, prosím, nevyhazujte, ale odovzdajte na recykláciu.

#### Likvidácia batérií

Batérie nepatria do domového odpadu! Ako spotrebiteľovi vám zákon ukládá povinnosť odovzdať použité batérie do zberu. Staré batérie možete odovzdať v zbernych surovinach vo vašej obci alebo vásude tam, kde sa batérie tohto druhu predávajú.

Batérie s obsahom škodlivych látok sú označené známkou a chemickým symbolom Cd (batéria obsahuje kadmi), Hg (batéria obsahuje ortut) alebo Pb (batéria obsahuje olovou).

#### Záruka

Pri všetkých produktoch ponúkame záruku na dva roky od dátumu pôvodného nákupu. Záruka sa nevztahuje na prípady zničenia, zneužitia alebo iné vonkajšie príčiny.

Akýkoľvek pokus o opravu produktu svépomocne bude mať za následok zrušenie záruky. Základník je povinný reklamovať produkt spolu s účtenkou nákupu.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmítnuť poškodené položky, ktoré vykazujú známky zlého zoobchádzania a poškodenia výrobku spotrebiteľom.

Ďakujeme za váš nákup a ďalšie zaujímavé informácie, zľavy, súťaže, novinky apod. uvidíte na www.eroticcity.sk

#### Výrobca

City Realex SK s.r.o., Konventná 17, Bratislava,  
Slovenská republika

### english

Congratulations! You've made a great decision by choosing and purchasing this sex toy.

#### Instructions for using batteries

- Please check the label on the package to work out whether the device comes with or without batteries and how many batteries it requires to run.
- Check the diagram above to work out the type of your device and then follow the instructions to insert the batteries.
- Make sure that the battery contacts are clean and shiny, and that they can provide solid contact with the battery.
- Do not bypass contacts using metal parts – i.e. do not short circuit.
- Make sure that the batteries are correctly and firmly inserted into the compartment (+ and -).
- Only use new or fully charged batteries. Do not use a mixture of old and new batteries when in use.
- After finishing using your vibrating sex toy, remove the batteries from the device to prolong their lifespan and prevent corrosion which can occur resulting from moisture.

#### Sex toy operating and maintenance instructions

- Maintenance of this sex toy is simple. Before and after each use rinse the sex toy, disinfect it with a disinfectant designed specifically for treating sex toys. This ensures you protect your health while extending the lifespan of your sex toy. Never use petrol or alcohol for cleaning as they may damage both the surface and the product. Please, be careful. Keep in mind that this is an electrical appliance. Moisture in the battery compartment may lead to malfunctioning.
- To achieve the most pleasant sensations and full satisfaction, apply a sufficient amount of lubricant to the surface of the vibrating unit. Be careful not to damage the battery powered control unit, since this could lead to device malfunctioning. **IMPORTANT:** Only use oil-free lubricants, which do not affect the material.
- After applying the device gently, press or turn the speed control knob gently to set a satisfactory rate of vibration, or select the function on the control unit to suit your needs. Turn the control speed knob, press it or slide it slowly and gently, without applying force.
- Be gentle and careful when introducing, applying and using the sex toy.
- After finishing using your vibrating sex toy, turn it off and remove it slowly from your body. **IMPORTANT:** In case of a wired remote control, do not use the cable to pull the toy out of your body!
- After use, allow your vibrating sex toy to cool before storing.
- Keep your vibrating sex toy clean, cool and dry as the moisture may damage the battery and the motor. Protect the device from direct sunlight!
- Store your vibrating erotic toy separately rather than together with other products of dissimilar materials in order to avoid chemical reactions.

#### Warnings and general instructions

- Keep out of reach of children. Store in a clean, cool and dry environment. Protect from direct sunlight and do not expose to extreme temperatures.
- Do not use your vibrating sex toy if you have diseased and irritated skin and do not use it on infected parts of your skin. The product is not designed and intended as a medical aid.
- Do not lend your vibrating sex toy to other persons to prevent the spread of infections and diseases.
- Read the instructions on the package regarding the material to avoid allergic reactions (for example latex).
- If you feel an awkward tension or irritation of the skin while using the product, discontinue use immediately.
- For non-waterproof vibrating sex toys, be careful to prevent water from coming into contact with the batteries or control unit.
- After inserting the batteries for waterproof vibrating sex toys, make sure that the battery compartment is firmly closed.
- In case of overheating turn your vibrating sex toy off immediately and allow to cool prior to using again.
- Careful handling and use of the sex toy will protect you from injuries and accidents.
- Avoid strong heating or cooling the product except when you are expressly advised to do so.
- Do not bend or stretch the sex toy excessively. Do not apply force.
- Do not use the sex toy if damaged.
- Use the sex toy exclusively for the purposes for which it is intended.
- The product the supplier does not assume any responsibility for the product should it not be used properly.

#### Environmental protection attention

Do not throw packaging and used devices away; submit them for recycling instead.

#### Disposal of batteries

Batteries do not rank as household waste!

As a consumer you are legally required to submit used batteries for recycling. Old batteries can be disposed of at a scrap yard in your town or wherever batteries of this kind are sold.

Batteries containing pollutants are marked with the Cd chemical symbol (the battery contains cadmium), Hg (the battery contains mercury) or Pb (the battery contains lead).

#### Warranty

We offer a two-year warranty for all products starting from the date of their original purchase. The warranty does not apply if destroyed, misused or due to any other external cause. Any attempt to repair the product yourself will void the warranty. The customer is obliged to present the product purchase receipt when claiming a refund.

The seller reserves the right to refuse damaged items which show signs of abuse or damage to the product by the consumer.

Thank you for your purchase. For other interesting information, discounts, competitions, news, etc. see [www.eroticcity.cz](http://www.eroticcity.cz).

#### Producer

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praha 10,  
Czech republic

## deutsch

Wir gratulieren Ihnen zu der ausgezeichneten Wahl und zum Kauf von diesem erotischen Hilfsmittel.

### Hiwendung zur Verwendung von Batterien

- Informieren Sie sich bitte auf dem Verpackungsschild, ob das Gerät mit Batterien bzw. ohne sie geliefert wird und wie viele Batterien zum Betrieb notwendig sind.
- Stellen Sie auf der Zeichnung oben den Typ Ihres Geräts fest und gehen Sie dann nach den Hinweisen zum Einlegen der Batterien vor.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte der Batterien sauber und glänzend sind und dass sie einen festen Kontakt mit den Batterien absichern können.
- Überbrücken Sie nicht die Kontakte mit metallischen Teilen - nicht kurzschießen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien sicher und richtig in die Kammern eingelegt sind (+ und -).
- Verwenden Sie nur neue oder aufgeladene Batterien. Verwenden Sie beim Betrieb nicht alte und neu Batterien gleichzeitig.
- Entnehmen Sie nach der Verwendung des erotischen Vibrationshilfsmittels die Batterien aus dem Gerät, damit Sie deren Lebensdauer verlängern und eine Korrosion verhindern, die aufgrund von Feuchtigkeit entstehen kann.

### Bedienungs- und Pflegeanleitung des erotischen Hilfsmittels

- Die Pflege des Hilfsmittels ist einfach. Spülen Sie vor und nach jeder Verwendung das erotische Hilfsmittel ab und desinfizieren Sie es danach mit einem Desinfektionsmittel, das speziell zur Behandlung von erotischen Hilfsmitteln bestimmt ist. Sie schützen so Ihre Gesundheit und gleichzeitig verlängern Sie die Lebensdauer des Materials von Ihrem Hilfsmittel. Verwenden Sie nie zur Reinigung z.B. Benzin oder Alkohol, da diese nicht nur die Oberfläche, sondern auch das eigentliche Produkt beschädigen können. Geben Sie bitte acht und denken Sie daran, dass es sich um ein elektrisches Gerät handelt. Feuchtigkeit in der Batteriekammer kann dessen Störung verursachen.
- Tragen Sie auf die Oberfläche der Vibrationseinheit eine ausreichende Menge Gleitmittel auf, damit die angenehmsten Gefühle und eine maximale Befriedigung erreicht werden. Geben Sie acht, dass Sie nicht die Steuereinheit, die durch die Batterien versorgt wird, beschädigen, was zu einer Fehlfunktion des Geräts führen könnte. WICHTIG: Verwenden Sie nur Gleitmittel ohne Inhalt von Öl - dieses greift das Material an.
- Drücken Sie vorsichtig nach einem sanften Auflegen des Geräts den Regler der Geschwindigkeit oder drehen Sie ihn und stellen Sie eine entsprechende Vibrationsgeschwindigkeit ein, wählen Sie eventuell an der Steuereinheit eine Funktion, die Ihren Vorstellungen entspricht. Den Regler der Geschwindigkeit langsam und sanft drehen, drücken oder verschieben, ohne Gewalt.
- Das erotische Hilfsmittel grundsätzlich nur sorgfältig einführen, auflegen und verwenden.
- Schalten Sie nach der Verwendung das erotische Hilfsmittel aus und entnehmen Sie es langsam oder entfernen Sie es vom Körper. WICHTIG: Wenn es sich um eine Kabelfernsteuerung handelt - verwenden Sie dieses Kabel nicht zum Herausziehen des Hilfsmittels!
- Lassen Sie das erotische Vibrationshilfsmittel vor der Lagerung abkühlen.
- Bewahren Sie das erotische Vibrationshilfsmittel in einem sauberen Zustand, kühl und trocken auf, da Feuchtigkeit die Batterien und den Motor beschädigen kann. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
- Bewahren Sie das erotische Vibrationshilfsmittel eigenständig und keineswegs gemeinsam mit anderen Produkten aus unterschiedlichen Materialien auf, damit es nicht zu chemischen Reaktionen kommen kann.

### Warnungen und allgemeine Hinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Sauber, trocken und kühle lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht extremen Temperaturen aussetzen.
- Nicht das erotische Vibrationshilfsmittel bei kranker und gereizter Haut oder auf infizierten Teilen der Haut verwenden. Das Produkt dient nicht als medizinisches Hilfsmittel.
- Verborgen Sie das erotische Vibrationshilfsmittel nicht an dritte Personen, damit Sie Infektionen und Krankheiten vorbeugen.
- Lesen Sie sich die Anweisungen zum Material auf der Verpackung durch, damit Sie allergische Reaktionen, z.B. auf Latex vermeiden.
- Unterbrechen Sie sofort die Anwendung, wenn bei der Verwendung des Produkts eine unangehme Spannung oder eine Reizung der Haut auftritt.
- Geben Sie bei nicht wasserdichten erotischen Vibrationshilfsmitteln acht, dass in die Batterien oder die Steuereinheit kein Wasser kommt.
- Sichern Sie bei wasserdichten erotischen Vibrationshilfsmitteln nach dem Einlegen der Batterien ab, dass die Batteriekammer fest verschlossen ist.
- Schalten Sie bei Überhitzung das erotische Vibrationshilfsmittel sofort aus und lassen Sie es vor einer weiteren Verwendung abkühlen.
- Ein vorsichtiger Umgang und Verwendung des erotischen Vibrationshilfsmittels schützt Sie vor Verletzungen und einem Unfall.
- Erhitzen oder kühlen Sie das Produkt nicht stark, außer den Fällen, wo darauf ausdrücklich hingewiesen wird.
- Biegen oder ziehen Sie das erotische Vibrationshilfsmittel nicht stark. Verwenden Sie keine Gewalt.
- Verwenden Sie das erotische Vibrationshilfsmittel nicht, wenn es beschädigt war.
- Verwenden Sie das erotische Vibrationshilfsmittel ausschließlich zu den Zwecken, zu denen es bestimmt ist.
- Bei einer unsachgemäßen Verwendung übernimmt der Lieferant für das Produkt keine Haftung.

### Hinweis zum Umweltschutz

Werfen Sie das Verpackungsmaterial und ausgediente Geräte nicht weg, sondern übergeben Sie sie zur Wiederverwertung.

### Entsorgung von Batterien

Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher verpflichtet Sie das Gesetz, verwendet Batterien in die Wertstoffsammlung zu geben. Alte Batterien können Sie in Wertstoffsammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien von diesem Typ verkauft werden.

Batterien mit einem Inhalt von Schadstoffen sind durch ein Vorzeichen und das chemische Symbol Cd (Batterie enthält Cadmium), Hg (Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (Batterie enthält Blei) gekennzeichnet.

### Garantie

Bei allen Produkten bieten wir eine Garantie von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Eine Garantie besteht nicht im Fall einer Zerstörung, des Missbrauchs oder anderen äußeren Einwirkungen.

Jeglicher Versuch einer Reparatur des Produkts in Selbsthilfe hat den Verlust der Garantie als Folge. Der Kunde ist verpflichtet, das Produkt gemeinsam mit dem Kaufbeleg zu reklamieren. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, beschädigte Produkte abzuholen, die Zeichen eines schlechten Umgangs und eine Beschädigung des Produkts durch den Verbraucher aufzeigen. Wir danken Ihnen für Ihren Kauf. Weitere interessante Informationen, Rabatte, Wettbewerbe, sowie Neuigkeiten usw. finden Sie unter [www.eroticity.cz](http://www.eroticity.cz).

### Hersteller

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praga 10,  
Tschechische Republik

## русский

Поздравляем Вас с прекрасным выбором и покупкой данной сексуальной игрушки!

### Правила пользования батарейкам

- Ознакомьтесь пожалуйста с информацией, приведенной на табличке упаковки: по поводу поставки устройств в батарейками или без них, а также сколько батареек необходимо для работы устройства.
- По приведенному выше эскизу определите тип своего устройства и после этого поступайте согласно указаниям по установке батареек.
- Убедитесь в том, что контакты батареек чистые и блестящие, а также что они способны обеспечить прочный контакт с батарейками.
- Не шунтируйте контакты металлическими предметами – не делайте короткое замыкание.
- Убедитесь в том, что батарейки безопасны и правильно установлены в гнезде (соблюдайте + и -).
- Пользуйтесь только новыми батарейками или заряженными аккумуляторами. При работе устройства не пользуйтесь одновременно старыми и новыми батарейками.
- После пользования вибрационной секс-игрушкой изымите из нее батарейки, чтобы продлить срок их службы и предотвратить коррозию, которая может возникнуть при наличии влаги.

### Руководство по пользованию секс-игрушкой и уходу за ней

- Уход за секс-игрушкой несложен. Перед каждым использованием секс-игрушки и после него вымойте ее и нанесите на нее дезинфицирующее средство, предназначенное специально для обработки секс-игрушек. Таким образом Вы сохраниете свое здоровье и одновременно продлеваете срок службы материала Вашей секс-игрушки. Никогда не используйте для чистки, например, бензин или спирт, которые могут повредить не только поверхность, но и само изделие. Пожалуйста, не забывайте о том, что речь идет об электроприборе. Влага в гнезде для батареек может привести к неисправности прибора.
- Для достижения самых приятных ощущений и максимального удовлетворения нанесите на поверхность вибратора достаточное количество лубриканта. Следите за тем, чтобы не повредить блок управления, подключенный к батарейкам - это может привести к нарушению функций устройства. ВАЖНО: Пользуйтесь только лубрикантами, не содержащими масла – оно портит материал.
- После осторожного прикладывания устройства к половому органу осторожно нажмите или поверните элемент управления скоростью, настройте желаемую скорость вибрации или выберите на блоке управления функцию, соответствующую Вашим представлениям. Вращайте элемент управления скоростью, нажмите на него или перемещайте его медленно и осторожно, прилагая минимум усилий.
- Вводите секс-игрушку в отверстия, прикладывайте к телу и вообще используйте ее с осторожностью.
- После пользования секс-игрушкой выключите ее и медленно изымите из отверстия или удалите от тела. ВАЖНО: При наличии дистанционного кабельного управления не тяните за кабель при извлечении секс-игрушки!

6. После пользования вибратором дайте ему остыть и только после этого укладывайте в место хранения.

7. Храните вибратор чистым, в прохладном и сухом месте, поскольку влага может повредить батарейки и двигатель устройства. Защищайте устройство от воздействия прямых солнечных лучей!

8. Во избежание химических реакций храните вибратор отдельно, не вместе с другими изделиями из разнородных материалов.

### Предупреждения и указания общего характера

- Храните в недоступном для детей месте. Храните изделие чистым, в прохладном и сухом месте. Защищайте изделие от солнечного излучения и не подвергайте его воздействию экстремальных температур.
- Не пользуйтесь вибратором при больной и раздраженной коже, а также не прикасайтесь им к инфицированным участкам кожи. Изделие не является медицинским средством.
- Во избежание заражений и заболеваний не предоставляйте вибрационную секс-игрушку в пользование третьим лицам.
- Во избежании аллергических реакций, например, на латекс, прочтите на упаковке инструкции по обращению с материалом.
- Если при пользовании изделием Вы почувствуете неприятное напряжение или появится раздражение кожи, немедленно прекратите пользование изделием.
- Следите за тем, чтобы у вибраторов, не обладающих водонепроницаемыми свойствами, в батарейки или в блок управления попала вода.
- После вкладывания батареек в водонепроницаемые вибраторы убедитесь в том, что гнездо для батареек плотно закрыто.
- При перегреве вибратор немедленно выключите и перед его дальнейшим использованием дайте ему охладиться.
- Осторожное обращение с секс-игрушкой и столь же осторожное ее использование защитит Вас от ранений и травм.
- Изделие в сильной степени не нагревайте и не охлаждайте, кроме случаев, когда о возможности такого рода обращения сообщается со всей определенностью.
- Секс-игрушку не сгибайте и не растягивайте слишком сильно. Не воздействуйте на изделие с силой.
- Не пользуйтесь поврежденной секс-игрушкой.
- Используйте секс-игрушку только для тех целей, для которых она предназначена.
- При неправильном использовании изделия поставщик не несет за него никакой ответственности.

### Предупреждение по защите окружающей среды

Упаковочный материал и устройства с истекшим сроком службы не выбрасывайте, сделайте их на переработку.

### Ликвидация батареек

Батарейки нельзя выбрасывать вместе с коммунальными отходами!

Вам как потребителю закон предписывает сдать использованные батарейки на переработку. Старые батарейки Вы можете сдать в пункте приема вторичного сырья в Вашем населенном пункте или везде там, где продаются батарейки данного типа.

Батарейки, содержащие вредные вещества, обозначены специальным значком и химическим элементом Cd (батарейка содержит кадмий), Hg (батарейка содержит ртуть) или Pb (батарейка содержит свинец).

### Гарантия

На всю продукцию мы предоставляем двухлетнюю гарантию со дня первоначальной покупки. Гарантия не распространяется на случаи порчи, неправильного пользования или воздействия извне.

Любая попытка самостоятельного ремонта изделия ведет к потере гарантии. Клиент при рекламиации изделия обязан предъявить чек, выданный при покупке.

Продавец оставляет за собой право отклонения рекламации при наличии признаков плохого обращения с изделием, а также при повреждении изделия потребителем.

Благодарим Вас за покупку, более подробную информацию, в том числе о скидках, проводимых конкурсах, новинках и т.п. Вы найдете на [www.eroticity.cz](http://www.eroticity.cz)

### Производитель

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praga 10,

Чешская Республика

## magyar

Gratulálunk a kiváló választáshoz és az erotikus segédeszköz megvásárlásához.

### Használati útmutató az elemek használatához

1. Kérjön kövessé a tájékoztatót a csomagolás címkéjén, hogy a készülék elemmel vagy elem nélkül van kiszervezve, és az üzembel helyezéshez hány darab szükséges.

2. A fenti rajzból állapítja meg a készülék típusát, majd kövessé a használati útmutató utasítását az elemek behelyezése során.

3. Ellenőrizze, hogy az érintkezési felület tiszta és fényes, és az elemekkel szoros csatlakozást hoz létre.

4. A csatlakozást ne hidálja át fém részkekkel – vagyis ne zárolattozza.

5. Ellenőrizze, hogy az elemek a rekesze biztonságosan és megfelelően voltak behelyezve (+ és -).

6. Csak új vagy felújított elemeket használjon. Az üzemeltetéshez ne használjon egyidejűleg régi és új elemet.

7. A vibrációs erotikus segédeszköz használata után az elemeket vegyi ki a készülékből, így meghosszabbítja azok élettartamát és meggyójtja a nedvesség miatt fellépő rozdásodást.

### Használati útmutató és az erotikus segédeszköz karbantartása

1. A segédeszköz karbantartása egyszerű. Az erotikus segédeszköz minden használat előtt és után öblítse le, majd ezt követően fertőtlenítőre specialisan erotikus segédeszközök alkalmás fertőtlenítővel. Ezzel védi az egészséget és egyúttal növelte a segédeszköz élettartamát. A tisztításhoz soha ne használjon pl. benzint vagy alkoholt, mert károsíthatja nemcsak a felületet, de magát a terméket is. Kérjen ne felejje, hogy elektromos készülékről van szó. Az elemterhéjut nedvesség készülékháború vezethet.

2. Annak érdekében, hogy a lehető legkellemesebb érzést és maximális kielgülést érjen el, a vibrációs egység fejlettére megfelelő mennyiségi siklósító készítményt vigyen fel. Ügyeljen arra, hogy az elemekkel táplált vezérlő egység néhány megsérüljön, ez a készülék hibás funkciójához vezethet.

3. Miután a készülék finoman az addott helyre helyezte, óvatosan nyomja meg, vagy forgassa el, a sebesség vezérlőt és állítsa a megfelelő vibrálási sebességre, illetve a vezérlő egységen válasszon olyan funkciót, ami megfelel az elképzéléseknek. A sebesség vezérlő forgassa, nyomja vagy tolja el a lassan és finoman, erősítő mentesen.

4. Az erotikus segédeszköz vezesse be, helyezze az addott helyre, és egyáltalán, használja óvatosan.

5. Használhat után a vibrációs erotikus segédeszköz kapcsolja ki és lassan húzza ki vagy távolítsa el a testről. FONTOS: Amennyiben vezetékes távvezérlővel van szó – ne használja a kábelt a segédeszköz kihúzására!

6. Használhat után a vibrációs erotikus segédeszköz tárolás előtt hagyja kihiűlni.

7. A vibrációs erotikus segédeszköz tárolja tiszta állapotban hűvös és száraz helyen, mivel a nedvesség károsíthatja az elemeket és motort. Védje a közelben napfénytől!

8. A vibrációs erotikus segédeszköz minden különállónan tárolja, ne más anyagokból álló termékkel, nehogy vegyi reakcióiba lejjön.

### Figyelmeztetés és általános utasítások

1. Tárolja gyermekektől távol. Tárolja tiszta állapotban, hűvös és száraz helyen. Védje a napfénytől és ne tegyé ki szelsőséges hőmérsékletet hatásának.

2. Betegsgéggel sújtott vagy irritált bőrfelelőtlen, vagy a bőr fertőzött részein a vibrációs erotikus segédeszköz ne használja. A termék nem használható egészségügyi segédeszközöként.

3. A vibrációs erotikus segédeszköz ne kölcsönözze harmadik személyeknek, ezzel meggátolja a fertőzést és betegségeket.

4. Olvasson el az anyagot illető tájékoztatót a csomagolásban, hogy megelőzze az allergiás reakciókat, pl. a latex esetén.

5. Amennyiben a termék használata közben a bőr kellemetlenül feszült vagy irritálódik, a tevékenységet azonnal szüntesse meg.

6. Nem vizhatlan vibrációs erotikus segédeszközök esetén azonnal kapcsolja ki, és mielőtt újra használhatja, vagy vezérlő egységebe ne kerüljön víz.

8. A vibrációs erotikus segédeszköz túlhevítése esetén azonnal kapcsolja ki, és mielőtt újra használhatja, vagy vezérlő egységebe ne kerüljön víz.

9. Gondos kezelése és használata szexuális játékok, hogy védelmet nyújt a sérelmek és balesetek.

10. A terméket ne hússze vagy hűtse túlságosan, kivéve az eseteket, amikor kimondottan figyelmeztetve van erre.

11. Az erotikus segédeszköz ne hajlitsa és ne feszítse túlságosan. Ne alkalmazzon erőszakot.

12. Amennyiben az erotikus segédeszköz sérült, ne használja.

13. Az erotikus segédeszköz kizárálag a rendelhetetlés céljával használja.

14. A termék helyteljes használata miatt a szállító nem vállal semmilyen felhatalmazási következményt.

### Figyelmeztetés a környezetvédelmi szempontokra

A csomagoló anyagot és kiselejtezzet készüléket ne dobja ki, adj a le újrahasznosítás céljával.

### Át elemek likvidálása

Az elemeket ne dobja a háztartási hulladékba! Mint használónak, Önnek törvényből eredő kötelezettsége az elhasznált elemeket hulladékgyűjtőbe helyezni. Az elhasznált elemeket leadhatja a közszolgálati lévő gyűjtőhelyen, vagy minden olyan helyen, ahol az ilyen típusú elemek forgalmazzák.

A káros anyag tartalmú elemek meg vannak jelölve és a Cd (az elem kadmiumpot tartalmaz), Hg (az elem higanyt tartalmaz) vagy Pb (az elem ólomit tartalmaz) vegyüjellel is jelölve vannak.

### Garancia

Minden termékre az eredeti megvásárlásról szármátra két éves garanciát kínálunk. A garancia nem vonatkozik a megszemmisítés, helytelen használattal, vagy egyéb külön hatású okokra.

A termék saját kezű javítására irányuló bármely kísérletet következménye a garanciáról való jogvesztéssel jár. A termék reklámációja esetén az ügyfél köteles a vásárlási igazolási dokumentumot is átadni.

A forgalmazó jogosult az olyan sérült részek elutasítására, amelyek a nem megfelelő bánásmód,

és a termék fogyasztó által okozott sérülés jeleit viselik.

Közönségi, hogy a termékkel megvásárolta, további érdekes tájékoztatást, engedelményeket, akciókat, újdonságokat stb. a [www.eroticity.cz](http://www.eroticity.cz) címen talál.

### Gyártó

City Realex, a.s., Tenisová 16, Praga 10,

Cseh Köztársaság